

informačním listem výrobku

| | |
|--|--------------------------|
| Obchodní značka | Electrolux |
| Model | ESI5550LOX, PNC911526163 |
| Jmenovitá kapacita (standardní jídelní soupravy) | 13 |
| Třída energetické účinnosti | A+++ |
| Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 280 cyklů standardního mycího programu se studenou vodou a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Vlastní spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče. | 234 |
| Spotřeba energie při standardním mycím programu (kWh) | 0.821 |
| Spotřeba energie v režimu vypnuto (W) | 0.5 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) | 5 |
| Spotřeba vody v litrech za rok, na základě 280 cyklů standardního mycího programu. Vlastní spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče. | 2775 |
| Třída účinnosti sušení na škále od G (nejméně účinný) po A (nejúčinnější) | A |
| „Standardní program“ je standardní mycí program, k němuž se vztahují informace na štítku a produktovém listu. Tento program je vhodný k mytí běžně zašpiněného nádobí a je nejúspornějším programem z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Je označen jako program „Eco“. | - |
| Délka standardního mycího programu (min) | 237 |
| Délka pohotovostního režimu (min) | 5 |
| Hladina hluku (dB/A) re 1pW) | 44 |
| Vestavný spotřebič A/N | ANO |