

Nerezové dřezy

Péče a údržba

TEKA

Abyste mohli uplatnit nárok na záruku vašeho nerezového dřezu, měli byste dodržovat následující pokyny pro jeho údržbu a čištění:

- Povrch pravidelně omývejte jemným mýdlem a vodou, abyste odstranili nečistoty.
- Používejte hadříky a/nebo houbičky, které nepoškrábou ocel.
- Po každém čištění dřez vždy důkladně opláchněte vodou.
- Dřez utřete dosucha, abyste zvýraznili krásu povrchu.

Existují látky, které mohou způsobit rez, změnu barvy nebo skvrny na dřezu. Patří mezi ně:

- Bělidlo (chlornan sodný). Použití zředěného bělidla je povoleno pouze tehdy, pokud jde o krátký kontakt a povrch následně důkladně opláchnete.
- Kyselina citronová, kyselina muriatová, detergenty na bázi bělidel, chlorid sodný (běžná sůl), majonéza, leštěnka na stříbro, čističe uvolňující aktivní chlor, síra a síran.

Všem těmto látkám je třeba se vyhnout. Pokud se stane, že s dřezem přijdou do kontaktu, důkladně povrch opláchněte velkým množstvím vody a osušte.

Varování

Na trhu najdete nejrozličnější produkty s obsahem výše zmíněných látek. Pokud je uložíte do prostoru pod dřezem, mohou začít kondenzovat a způsobit účinky rzi stejně tak, jako by přišly přímo do kontaktu s ocelí.

Ze stejného důvodu doporučujeme řádně a pravidelně větrat místnosti nově postavených domů, které ještě nejsou obydleny, a ve kterých se velmi často využívají čisticí prostředky pro odstranění zbytků cementu, čištění spár dlaždic atd. Tím se zabrání kumulaci výparů, které by mohly způsobit korozi vlny atmosféru v domě a ovlivnit vzhled výrobků z nerezové oceli.

Existují i další praktiky, které mohou způsobit rez a změny vzhledu oceli. Jsou to:

- Používání čisticího prášku, drátěnky, špičatých nebo ostrých řezných nástrojů a ostrých kuchyňských nástrojů.
- Používání nástrojů z uhlíkové oceli v kontaktu s nerezovou ocelí může způsobit kontaminaci železem. Kontakt oceli s železem vytváří silný galvanický pár, kde se v přítomnosti elektrolytů (např. okolní vlhkost) vytvoří baterie, jejíž anoda (v tomto případě železo) bude procházet silnou oxidací. To způsobí okamžitou hnědooranžovou rez na povrchu nerezové oceli.
- Používání ocelové vlny, štetku, hřebíků nebo jiných předmětů s obsahem železa ve vlhkých prostorech.

Když budete postupovat podle zmíněných pravidel čištění a vyhnete se nevhodným látkám, povrch dřezu z nerezové oceli může dlouho zůstat stejně krásný a čistý, jako když jste ho měli první den.



Čištění

Teka nabízí širokou škálu povrchových úprav dřezů: od lesklého až po povrch s mikrotexturou (nejhrubší). V závislosti na typu povrchové úpravy se některé povrchy zašpiní snadněji než jiné. Budete proto muset používat různé metody čištění podle toho, jakou povrchovou úpravou váš dřež disponuje. Zvláštní pozornost věnujte použitým nástrojům.

Obecně platí, že utěrky a houby nerezovou ocel nepoškrábou. Pouze v případě nejdřsnějších povrchů lze použít speciální houbičky z ocelové vlny. Dřež by v tomto případě měl být otírán po směru zrnitosti podložky z ocelové vlny (ne proti). Udržíte si tak původní vzhled lesku dřezu.

Dále doporučujeme vyzkoušet zvolený způsob čištění na nějaké skryté části dřezu, abyste zjistili, jak bude ovlivněn povrch dřezu. V případech, kdy z důvodu nedostatečného čištění nebo nesprávné údržby potřebuje dřež hlubší čištění a dojde k jeho poškrábání, můžete nechat povrch znovu vyleštit, abyste získali původní vzhled.



Jak odstranit různé druhy skvrn

Mastné otisky:

Pokud k odstranění tohoto typu skvrn nestačí pouhé umytí mýdlem a vodou, lze povrchy ošetřit alkoholem a/nebo acetonem. Použijte jemné mýdlo a vodu a poté důkladně opláchněte. Povrch vysušte.

Skvrny od čaje a kávy:

Na tento druh skvrn použijte na postižené místo roztok jedlé sody. Po odstranění skvrn povrch důkladně opláchněte, dokud se směs použitá k čištění zcela neodstraní. Vysušením dřezu na konci obnovíte krásu nerezového povrchu.

Lepidlo:

Zbytky lepidla ze štítků a etiket je třeba odstranit vhodným rozpouštědlem. K odstranění lepidla z povrchu v mnoha případech stačí přetření olivovým olejem. Nebo můžete zkusit odstranit pomocí alkoholu a/nebo acetonu. Doporučujeme dřež pak důkladně omýt vodou a jemným mýdlem a poté důkladně opláchnout a osušit.

Barva:

Odstranění barvy z nerezových povrchů bude záviset na typu rozpouštědla, které barva obsahuje. Obecně mohou být použita organická rozpouštědla,

a doporučuje se poté povrch omýt jemným mýdlem a vodou, dokud se rozpouštědlo neodstraní. Dřež důkladně opláchněte a osušte. Často je nutné použít i škrabací nástroje, ale musíte být velmi opatrní, abyste nerezový povrch nepoškrábali.

Zbytky vody na povrchu:

Někdy, když se nechá povrch dřezu uschnout, vytvoří se na něm skvrny vodního kamene podle množství prvků, které voda obsahuje, a podle tvrdosti vody z vodovodu. Tento typ skvrn odstraníte přidáním roztoku z 1 dílu octa a 3 dílů vody. V případě potřeby přidejte horkou vodu. Ihned po odstranění skvrn by dřež měl být omýtvý velkým množstvím vody a následně vysušen.

Cement:

Nejllepší způsob, jak zajistit, aby cement neuspínil nerezový povrch, je odstranit jej vodou, když je ještě vlhký. Pokud se nechá na povrchu zaschnout, přilne tak, že se odstraňuje velmi špatně. Ačkoli je známo, že kyselina chlorovodíková umí cement rozpouštět, nedoporučuje se ji používat na povrchy z nerezové oceli, protože může povrch poškodit. Někdy lze použít kyselinu fosforečnou, ale pokud se použije, měla by být aplikována ve velmi zředěném vodním roztoku, aby nedošlo k poškození oceli. Při manipulaci s ní je třeba dbát zvláštní opatrnosti a následně ji z povrchu odstranit vydatným opláchnutím.