




ECF03

CZ

SK

Distributor CZ: Potten&Pannen – Staněk group, a.s.
Horáčkova 5, 140 00 Praha 4
Tel. +420 261 227 373
e-mail: info@pottenpannen.cz





Distribútor SK: Potten&Pannen – Staněk s.r.o.
Trnavská 49, 831 04 Bratislava
Tel. +421 252 632 227
e-mail: info@pottenpannen.sk










Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro řízení estetických a funkčních vlastností spotřebiče.

Podrobnější informace o produktu: www.smeg.com

Výrobce si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, které považuje za užitečné pro zlepšení svých produktů, bez předchozího upozornění. Ilustrace a popisy obsažené v tomto návodu proto nejsou závazné a jsou pouze informativní.





1 Varování

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče a proto jej musíte mít po ruce po celou dobu životnosti spotřebiče.

1.1 Zamýšlené použití

Nedodržení bezpečnostních upozornění a nepřechení návodu k obsluze může vést k nesprávnému používání spotřebiče a následnému zranění osob.

- Spotřebič používejte pouze k přípravě nápojů na bázi kávy, k výdeji páry nebo horké vody. Jiná použití jsou nevhodná. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Tento spotřebič a příslušenství je určeno pro použití v domácnosti a pro podobné účely, jako jsou:
 - v kuchyňských prostorách určených pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - v penzionech a při ubytování na farmě;
 - hosty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu.
- Jakékoli jiné použití, například v restauracích, barech a kavárnách, se považuje za nevhodné.
- Zásobník naplňte pouze vodou, ne jinými tekutinami.
- Spotřebič používejte pouze uvnitř a v maximální nadmořské výšce 2000 metrů.

- Neumísťujte spotřebič do uzavřené skříňky (vestavného typu).
- Spotřebič není určen k provozu s externími časovači ani se systémy dálkového ovládání.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o jeho bezpečném používání a rozumějí nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, jsou-li pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumějí souvisejícím rizikům. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

1.2 Všeobecná bezpečnostní varování

Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte všechny bezpečnostní pokyny: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem; protože stroj je napájen elektřinou, dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel, zástrčku ani základnu do vody ani jiné tekutiny. Nevytahujte zástrčku z elektrické zásuvky tažením za kabel nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič spadl nebo je jakýmkoli způsobem poškozen.
- V případě poruchy nebo poškození napájecího kabelu nechte spotřebič opravit pouze kvalifikovanému technikovi nebo autorizovanému servisnímu středisku.
- Kabel je krátký, aby se předešlo nehodám.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo jiný povrch, ani aby se dostal do kontaktu s horkými povrchy.
- Dbejte na to, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými hranami.
- Spotřebič neumísťujte nad zapálené hořáky nebo elektrické varné desky ani do jejich blízkosti, do trouby nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Dbejte na to, aby byla použita elektrická zásuvka vždy volně přístupná, protože jen tak ji lze v případě potřeby odpojit.
- Pokud je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, uchopte zástrčku přímo a netahejte za kabel.
- Dojde-li k poruše spotřebiče, nepokoušejte se jej opravit. Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a obraťte se na servisní středisko.
- Nepokoušejte se provádět úpravy nebo opravy spotřebiče: v případě poruchy jej nechte opravit kvalifikovanému technikovi nebo kontaktujte servisní středisko.



Nebezpečí úrazu! Nesprávné používání spotřebiče může způsobit úrazy. Před čištěním odpojte zástrčku z elektrické sítě.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň/plameny vodou: vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a plamen uduste příkrývkou.
- Spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě, když se nepoužívá, pokud ho necháte bez dozoru nebo v případě poruchy.
- Před montáží/demontáží komponent vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Před odpojením příslušenství nebo přístupem k vnitřním částem, které se během používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej od zdroje napájení.

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič s díly nebo příslušenstvím vyrobeným jinými výrobci.
- Používejte pouze originální náhradní díly výrobce. Použití náhradních dílů, které nedoporučuje výrobce, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovné a suché povrchy.
- Spotřebič nemyjte v myčce nádobí. Na napájecí zástrčku a na napájecí základnu nevylévejte tekutiny. Nedodržení těchto varování může způsobit smrt, požár nebo zásah elektrickým proudem.
- Nepoužívejte adaptér.
- Používejte pouze typově schválené nástavce vhodné pro daný typ spotřebiče.
- Povrchy spotřebiče jsou velmi horké, po použití se horkých povrchů nedotýkejte.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti vodovodních kohoutků nebo umyvadel.
- Použijete-li prodlužovací kabel, uvedená nominální hodnota musí být alespoň ekvivalentní nominální hodnotě spotřebiče. Pokud má spotřebič 3žilový elektrický kabel s uzemněním, prodlužovací kabel musí být typ se 3 VODIČI A UZEMNĚNÍM. Nejdelší kabel musí být umístěn tak, aby neležel na povrchu nebo stole, kde by za něj mohly zatáhnout děti nebo kde by mohl způsobit pád v důsledku zakopnutí.
- Zabraňte namočení kávovaru a nesířkejte na něj tekutiny. V případě kontaktu s kapalinou okamžitě odpojte kabel z elektrické zásuvky a důkladně ho vysušte: Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- K čištění kávovaru nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani ostré předměty.
- Pokyny pro čištění naleznete v kapitole „Čištění a údržba“.
- Tento spotřebič nelze během používání umístit do skříňky nebo uzavřené nádoby.

1.3 Varování týkající se tohoto spotřebiče

- Nádržku na vodu nenaplňujte nad uvedený maximální limit.
- Kávovar nepoužívejte bez namontovaného zásobníku nebo bez vody v nádržce.
- Před čištěním nechte kávovar vychladnout.
- Mezi kávovarem a případnými stěnami na zadní nebo boční straně ponechte prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem prostor 15 cm.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1.4 Informace o spotřebě energie ve vypnutém/pohotovostním režimu

Technické údaje o spotřebě energie spotřebiče ve vypnutém/pohotovostním režimu naleznete na www.smeg.com na stránce příslušné k danému zařízení.

1.5 Zodpovědnost výrobce

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené osobám a věcem v důsledku:

- Používáním spotřebiče jinak, než je určeno;
- Nepřečtením návodu k obsluze;
- Manipulací s jakoukoli částí spotřebiče;
- Používáním neoriginálních náhradních dílů;
- Nedodržením bezpečnostních pokynů.



Tyto pokyny si prosím pečlivě uschovejte. Pokud spotřebič předáváte jiným osobám, měli by dostat i tento návod.

Tyto pokyny si můžete stáhnout z webové stránky Smeg „www.smeg.com“.

1.6 Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2012/19/EU.

- Všechna elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od domovního odpadu a předána je do příslušných středisek určených státem. Správnou likvidací vyřazeného zařízení se předejde poškození životního prostředí a rizikům pro lidské zdraví. Bližší informace o likvidaci vyřazeného zařízení získáte na místním zastupitelstvu, na oddělení likvidace nebo v prodejně, kde bylo zařízení zakoupeno.

2 Popis spotřebiče (obr. A)

- 1 Tělo spotřebiče
- 2 Víko nádržky na vodu
- 3 Nádržka na vodu (1,6 l)
- 4 Polička na šálky
- 5 Tlačítko napájení
- 6 Ovládací panel
- 7 Páčka výdeje páry/vody
- 8 Tlakoměr
- 9 Držák filtru
- 10 Dávkovací jednotka
- 11 Tryska výdeje páry/horké vody
- 12 Odkapávací miska
- 13 Mřížka šálku
- 14 Indikátor hladiny vody
- 15 Příhrádka na příslušenství
- 16 Jednoduchý beztlakový filtr
- 17 Dvojitý beztlakový filtr
- 18 Jednoduchý tlakový filtr
- 19 Dvojitý tlakový filtr
- 20 Čisticí disk dávkovací jednotky
- 21 Čisticí kartáček
- 22 Jehla na čištění parní trysky
- 23 Jehla na čištění otvorů filtru
- 24 Nástroj na upěchování
- 25 Testovací proužek tvrdosti vody

3 Popis jednotlivých částí/příslušenství (obr. A, B)

Zásuvka na příslušenství (15)

Spotřebič má pouzdro pro nepoužívané příslušenství, takže je uživateli vždy k dispozici.

- Chcete-li získat přístup k příhrádce na příslušenství, vyjměte odkapávací misku (12) a vyjměte příhrádku (15) zevnitř spotřebiče, jak je znázorněno na obr. B.

Filtry

Tento spotřebič má čtyři filtry; dvě beztlakové a dva tlakové.

Beztlakové filtry (16, 17)

Tyto filtry umožňují experimentovat s různými stupni mletí, dávkování a stlačování, aby se vytvořilo dokonale vyvážené espresso.

Při přípravě espressa použijte filtr na jednoduché espresso (16) nebo filtr na dvojitě espresso (17).

Při dávkování s funkcí Cold Brew s jednou a dvojitou dávkou doporučujeme použít beztlakový filtr (17).

Tlakové filtry (18, 19)

Tyto filtry usnadňují a regulují tlak i při nedokonalém mletí a dávkování nebo při použití předem mleté kávy.

Při přípravě espressa použijte filtr na jednoduché espresso (18) nebo filtr na dvojitě espresso (19).

Podle potřeby zvolte filtr pro jeden nebo dva šálky.

Čisticí disk dávkovací jednotky (20)

Silikonový disk, který se používá k čištění dávkovací jednotky.

Čisticí kartáček (21)

Používá se k čištění dávkovací jednotky (10) a držáku filtru (9).

POPIS

Jehly pro čištění otvorů parní trysky (22)/filtru (23)

Skládají se ze dvou jehel různé tloušťky: jedna na čištění otvoru parní trysky (22) a druhá k čištění otvorů v kávových filtrech (23).



Příslušenství se nachází na spodní straně zásuvky na příslušenství (15).

Nástroj na upěchování (24)

Nástroj s nerezovým kotoučem o průměru 58 mm, slouží k upěchování mleté kávy.

Testovací proužek tvrdosti vody (25)

Použijte dodaný proužek (25) ke zjištění tvrdosti použité vody, jak je uvedeno v části „Nastavení spotřebiče – Tvrdost vody“.

3.1 Popis ovládacích prvků (obr. A)

Tlačítko napájení (5)

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič.

Tlačítko změny dávkovacího programu (26)

Spotřebič má 4 funkce pro přípravu kávy a funkci páry.

Když je spotřebič zapnutý a připravený k použití, stiskněte toto tlačítko pro změnu menu funkcí dávkování z **bílé** na **modrou** a naopak.

Tlačítko	Funkce bílého menu
 (27)	Jedno espresso
 (28)	Dvojité espresso
Tlačítko	Funkce modrého menu
 (27)	Cold Brew - jedna dávka
 (28)	Cold Brew - dvojitá dávka
Tlačítko	Funkce
 (29)	Výdej páry



Tlačítko (29) svítí nepřetržitě bílou barvou.

3.2 Alarmy

Tlačítka blikají odlišně, aby indikovala aktuální alarm nebo postup.

Tlačítka (27), (28) a (29) blikají postupně:

Spotřebič dosahuje správné teploty pro výdej kávy. Počkejte, až se tlačítka (27), (28) a (29) rozsvítí současně a poté zvolte požadovaný nápoj.

Tlačítka (27), (28) a (29) blikají současně:

Tento alarm může signalizovat:

- Alarm nádržky na vodu: nádržka na vodu (3) chybí, nádržka není správně vložena nebo není dostatek vody pro výdej kávy.
Zkontrolujte, zda je správně vložena, nebo v případě potřeby doplňte vodu;

- Alarm nadměrného tlaku: počkejte, až spotřebič provede automatický cyklus pro vypuštění zbytkového tlaku;
- Při provozu s párou se páčka výdeje páry (7) ovládá před stisknutím tlačítka páry (29) nebo předtím, než spotřebič dosáhne přednastavené teploty páry;
- Tryska (11) se používá pro výdej páry nebo horké vody déle než 120 sekund.
Pro ukončení provozu vraťte páčku výdeje páry (7) do svislé polohy.

Tlačítko (29) svítí oranžově, (27) a (28) zhasne:

Znamená to, že je zapotřebí cyklus odstranění vodního kamene. Chcete-li pokračovat, prostudujte si část „6.4 Odstranění vodního kamene“ v odstavci „6 Čištění a údržba“.

Chcete-li tento postup obejít, stačí stisknout tlačítko (27) nebo (28); všechna tlačítka budou svítit a spotřebič bude připraven k použití.



Aby nedošlo ke změně chuti kávy a aby se zajistila správná činnost spotřebiče, doporučuje se provést cyklus odstranění vodního kamene při signalizaci spotřebiče.



Pokud se cyklus odstranění vodního kamene neprovede, tlačítko (29) se při každém zapnutí rozsvítí oranžově, dokud se cyklus odstranění vodního kamene neprovede

Tlačítko (29) rychle bliká oranžově:

Voda v nádržce (3) se spotřebovala před ukončením procesu odstranění vodního kamene/čištění.

Do nádržky (3) nalijte vodu a dokončete postup odstranění vodního kamene/čištění podle popisu v příslušných odstavcích.

3.3 Před prvním použitím (obr. A)

- Odstraňte z kávovaru veškeré štítky a nálepky.
- K čištění všech odnímatelných dílů, jako jsou: nádržka na vodu (3), víko (2), přihrádka na příslušenství (15), mřížka na šálky (13), držák filtru (9), filtry (16), (17), (18), (19), nástroj na upěchování (24) a další příslušenství, použijte vlhký hadřík.
- Demontujte červený ochranný kryt umístěn na zadní straně spotřebiče, mezi nádržkou (3) a zadní částí těla spotřebiče (1).
- Před opětovnou montáží se ujistěte, zda jsou všechny komponenty důkladně suché.



Nepoužívejte kávovar bez vody v nádržce nebo bez namontované nádržky na vodu.
NEBEZPEČÍ PORUCHY!



Části, které mohou přijít do styku s potravinami, jsou vyrobeny z materiálů, které splňují ustanovení platné legislativy.

4 Použití



Před spuštěním kávovaru si pozorně přečtěte kapitolu „1 Varování“ a část „3.3 Před prvním použitím“.

4.1 Zapnutí spotřebiče

- Ujistěte se, zda je odkapávací miska (12) s mřížkou na šálky (13) správně namontována při zapnutí a před každým výdejem.
- Zvedněte víko nádržky (2) a nalijte do nádržky (3) čerstvou vodu, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili indikovanou úroveň MAX a poté znovu nasadte víko (2).
- Zapněte kávovar stisknutím tlačítka napájení (5); tlačítka (27), (28) a (29) blikají postupně, aby signalizovaly, čímž signalizují dosažení správné teploty. Kávovar je připraven k použití hned, jak se všechna tlačítka rozsvítí.

4.2 První použití (obr. A)



Při prvním použití doporučujeme nastavit tvrdost vody dle popisu v odstavci „Nastavení tvrdosti vody“.



Při prvním použití je třeba propláchnout vnitřní okruhy. Postupujte podle popisu

- Zapněte spotřebič dle popisu v odstavci „4.1 Zapnutí spotřebiče“.
- Připojte držák filtru (9) s beztlakovým filtrem (19) pro dvojitý šálek k dávkovací jednotce (10).
- Umístěte nádobu pod trysky na výdej kávy a stiskněte tlačítka (28).
- Tento postup opakujte pětkrát.
- Umístěte nádobu pod trysku na horkou vodu/páru (11).
- Otočte páčku výdeje páry (7) ve směru hodinových ručiček a vypusťte 100 ml vody; toto trvá asi 20 sekund.
- Otočte páčku výdeje páry (7) proti směru hodinových ručiček zpět do vertikální polohy, abyste zastavili výdej.



Vnitřní okruhy se doporučuje propláchnout i tehdy, když se kávovar delší dobu nepoužíval a při každém zapnutí.

4.3 Změna dávkovacího programu (obr. A)

- Spotřebič má v paměti dvě menu dávkování: **Bílé menu** a **modré menu**.
Pro přepínání mezi programy stiskněte tlačítka (26).
- V **bílém menu** jsou všechna tlačítka podsvícena bílou barvou, zatímco v **modrém menu** jsou tlačítka pro výdej kávy podsvícena modře.
- Konkrétní funkce jednotlivých menu naleznete v části „3.1 Popis ovládacích prvků“.

4.4 Příprava kávy espresso (obr. A, C, D, E)



Pro vynikající chuť kávy se doporučuje předeheat šálek opláchnutím horkou vodou nebo napuštěním horké vody do šálku pomocí trysky (11).



Při každém zapnutí se doporučuje propláchnout okruhy dávkovací jednotky (10) a držáku filtru (9), čímž se vydává dvojitá káva bez přítomnosti kávy ve filtru.



Při používání kávovarů SMEG CGF03 doporučujeme zvolit nastavení „SUPERFINE“ pro netlakové filtry (16), (17) a „FINE“ pro tlakové filtry (18), (19).

- Zkontrolujte hladinu vody v nádržce (3) a v případě potřeby doplňte vodu, přičemž dávejte pozor, abyste nepřekročili hladinu MAX.
- Zvolte filtr (16), (17), (18) nebo (19) vhodný pro typ potřebného výdeje a vložte jej do držáku filtru (9). Více podrobností o různých dodávaných filtrech naleznete v části „3 Popis jednotlivých částí/příslušenství“.
- Umletou kávu rovnoměrně rozmístěte v držáku filtru (9) a umístěte jej na povrch, jak je znázorněno na obr. C. Kávu upěchujte pomocí dodaného nástroje (24). Pro správné dávkování kávy do filtru a správné upěchování musí být horní okraj (24A) nástroje zarovnan s horním okrajem (9A) držáku filtru.



Dvě vyvýšené referenční značky na vnitřní straně kávových filtrů slouží k označení ideálního množství kávy. Po stisknutí zkontrolujte, zda je množství kávy na správné úrovni.

- Připevněte držák filtru (9) k dávkovací jednotce (10) jeho otočením proti směru hodinových ručiček do upnuté polohy.
- Umístěte šálek nebo šálky pod výpusť/výpustě držáku filtru (9).
- Vyberte požadovaný nápoj z **bílého menu** a stiskněte příslušné tlačítko (27) nebo (28). Více informací o funkcích **bílého menu** naleznete v odstavci „4.3 Změna programu výdeje“.
- Po dosažení nastaveného množství se výdej automaticky zastaví. Tlakoměr (8) vám umožňuje zkontrolovat, zda je káva připravena správně, jak je znázorněno na obr. E:

E1. Správná extrakce

Ukazatel se nachází v části „Espresso“: káva byla správně extrahována.

Káva teče pomalu, ale nepřetržitě a extrakce trvá přibližně 25 – 35 sekund.

E2. Nedostatečná extrakce

Ukazatel je pod částí „Espresso“. Káva je nedostatečně extrahována. Možné příčiny:

Použitá káva je umleta velmi nahrubo, není dostatek mleté kávy nebo upěchování nebylo provedeno se správným tlakem.

POUŽITÍ

Řešení:

Pokud používáte mlýnek na kávu, upravte mletí kávy na jemnější, přidejte více kávy nebo upravte manuální krok upěchování kávy.

E3. Nadměrná extrakce

Ukazatel je nad částí „Espresso“.

Káva je nadměrně extrahována.

Možné příčiny:

Použitá káva je umleta velmi jemně, je velmi mnoho mleté kávy nebo upěchování nebylo provedeno se správným tlakem.

Řešení:

Pokud používáte mlýnek na kávu, upravte mletí kávy na hrubší, přidejte méně kávy nebo upravte manuální krok upěchování kávy.



Abyste předešli stříkání, neodstraňujte držák filtru během výdeje, ale počkejte několik sekund po ukončení výdeje. **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**



Je zcela normální, že první šálky kávy nedosáhnou správné teploty, pokud se kávovar delší dobu nepoužíval (přestávky delší než 30 minut). Pro dosažení teplejší kávy zopakujte popsany postup.

- Po výdeji vyjměte a vyčistěte držák filtru jeho otáčením ve směru hodinových ručiček.



Upozornění! Pokud byste chtěli po výdeji vyjmout odkapávací misku, počkejte asi 30 sekund.



Po přibližně 10 minutách nečinnosti se spotřebič přepne do funkce úspory energie. Čas pohotovostního režimu lze změnit dle popisu v odstavci „Nastavení času automatického vypnutí“.

4.5 Příprava nápoje Cold Brew (obr. F)

- Zkontrolujte hladinu vody v nádržce (3) a v případě potřeby doplňte vodu, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili hladinu MAX.




Pro dosažení nejlepší chuti při přípravě nápoje Cold Brew naplňte nádržku (3) čerstvou vodou.



Při používání kávovarů SMEG CGF03 doporučujeme nastavit kávovar na „MEDIUM“, mezi úrovní 10 a 12.

- Vložte beztlakový filtr (17) do držáku filtru (9).
- Mletou kávu rovnoměrně rozložte uvnitř držáku filtru (9) a položte jej na povrch, jak je znázorněno na obr. C. Kávu upěchujte pomocí přiloženého nástroje (24). Pro správné dávkování kávy do filtru a jeho správné upěchování by měl být horní okraj (24A) nástroje zarovnan s horním okrajem (9A) držáku filtru.

- Připevněte držák filtru (9) k dávkovací jednotce (10) jeho otočením proti směru hodinových ručiček do upnuté polohy.
- Do šálky dejte 1 nebo 2 kostky ledu (obr. F).
- Stisknutím tlačítka (26) přepněte do **modrého menu**.
- Zvolte požadovaný nápoj z **modrého menu** a stiskněte tlačítko (27) nebo (28) podle potřeby. Více informací o funkcích **modrého menu** naleznete v odstavci „4.3 Změna programu výdeje“.
- Stiskněte tlačítko (29); tlačítko začne blikat, což znamená, že spotřebič dosahuje správné teploty na výdej páry.
- Počkejte, dokud tlačítko (29) nezačne nepřetržitě svítit, což signalizuje, že bylo dosaženo správné teploty výdeje páry.
- Umístěte nádobu s mlékem pod parní trysku (11) tak, aby se hrot trysky dotýkal mléka.
- Otočte páčku výdeje páry (7) proti směru hodinových ručiček k ikoně  pro spuštění výdeje páry.
- Po dosažení optimální hladiny pěny a teploty zastavte dávkování otočením páčky výdeje páry (7) zpět do svislé polohy.
- Nalijte napěněné mléko do šálků s dříve připraveným espressem.



Pokud se během této přípravy použije správně



Při přípravě studeného nápoje Cold Brew ihned po výdeji standardního espressa vždy nechte dávkovací jednotku (10) vychladnout. Pro tento účel připevněte k jednotce prázdný držák filtru (9) a před výdejem stiskněte tlačítko (28) v **modrém menu**.



Kvalita mléčné pěny může být ovlivněna druhem použitého mléka a dovedností uživatele. Pro dosažení dobrého cappuccina doporučujeme použít polotučné nebo plnotučné mléko s teplotou z chladničky (přibližně 5 °C/41 °F).



- Chcete-li připravit více cappuccín, nejprve připravte všechny kávy a pak pro všechny najednou napěňte mléko.
- Po zahřátí mléka nechte několik sekund vypouštět páru.

4.6 Výdej páry a příprava cappuccina (obr. G)

- Ujistěte se, že odkapávací miska (12) je správně nasazena.
- Naplňte nádobu na mléko 100 ml studeného mléka na každé cappuccino, které chcete připravit.

POUŽITÍ



- Parní trysku (11) vyčistěte po každém použití, abyste zabránili usazování zbytků mléka nebo ucpávání. Úplné čištění parní trysky naleznete v části „6 Čištění a údržba“.



- Po výdeji páry zůstane tlačítko (29) svítit. Potom můžete vypustit více páry nebo, pokud chcete dokončit proces výdeje páry, stiskněte tlačítko (29); kávovar automaticky vypustí vodu do odkapávací misky (12), aby se ochladil topidlo a vy jste si tak mohli ihned po napěnění mléka připravit kávu. Ujistěte se, zda je odkapávací miska (12) nasazena správně.




Upozornění! Spotřebič automaticky vypustí vodu, aby ochladil topné těleso, pokud se funkce páry nepoužívala 120 sekund.




Upozornění! Chcete-li po výdeji vyjmout odkapávací misku (12), počkejte před tím přibližně 30 sekund.



Upozornění! Neaktivujte funkci horké vody “” po dokončení výdeje páry nebo během fáze chlazení, protože by to mohlo způsobit únik páry z parní trysky (11).

4.7 Výdej horké vody (obr. H)

- Umístěte nádobu pod parní trysku (11).
- Otočte páčku výdeje páry (7) ve směru hodinových ručiček k ikoně “” pro výdej horké vody.
- Výdej zastavte vrácením páčky (7) do svislé polohy.

4.8 Nastavení množství kávy

Množství vydávané kávy lze přizpůsobit pro každý typ funkce. Chcete-li změnit množství kávy vydávané kávovarem:

- Pod dávkovací jednotku (10) umístěte malý nebo velký šálek.
- Stiskněte tlačítko (27) nebo (28) alespoň na 3 sekundy v závislosti na požadovaném druhu nápoje. Jsou-li aktivovány zvukové signály, dvojnásobné pípnutí signalizuje, že proces přizpůsobení byl spuštěn. Zvolené tlačítko začne blikat.
- Po dosažení požadovaného množství stiskněte tlačítko znovu, čímž zastavíte výdej.
- Délka byla nastavena a je trvale uložena.






Pro obnovení výrobních nastavení současně stiskněte a podržte tlačítka (28) a (26) v trvání alespoň 10 sekund. Všechna tlačítka současně zablikají a pokud je pípání aktivováno spotřebič jednou pípne, aby signalizoval obnovení výrobních nastavení.

5 Nastavení spotřebiče

- Programovací menu lze použít pro nastavení:
 - Teploty kávy.
 - Tvrdosti vody.
 - Času automatického vypnutí (pohotovostní režim).
- Pro přístup do programovacího menu stiskněte tlačítko (26) v trvání 5 sekund. Všechna tlačítka budou blikat současně.
- Chcete-li nastavit teplotu kávy, stiskněte tlačítko (27).
- Chcete-li nastavit tvrdost vody, stiskněte tlačítko (28).
- Chcete-li nastavit čas automatického vypnutí, stiskněte tlačítko (29).
- Nastavte si spotřebič podle svých potřeb.
- Pokud během 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se vrátí do hlavního menu.

Nastavení teploty kávy

- Vstupte do programovacího menu.
- Stisknutím tlačítka (27) nastavte teplotu kávy.
- Tlačítko (27) třikrát zabliká a indikátory pak zobrazí aktuální nastavení:










Indikátory	Nastavení teploty
	Nízká
	Optimální
	Vysoká

- Stiskněte tlačítko odpovídající požadované teplotě: nízká (27), optimální (28) nebo vysoká (29).
- Zvolené tlačítko bliká, což znamená, že volba byla uložena a pokud jsou aktivovány zvukové signály, ozve se jedno pípnutí.




Nastavení tvrdosti vody

- Spotřebič je z výroby přednastaven na „úroveň tvrdé vody“. Spotřebič lze naprogramovat na skutečnou tvrdost vody z vodovodu, aby se odstraňování vodního kamene provádělo méně často.
- Pokud neznáte tvrdost vody, použijte přiložený testovací proužek (25) a postupujte podle pokynů níže.
- Vyjměte dodaný reaktivní proužek (25) z obalu.
- Proužek (25) úplně ponořte do sklenice s vodou přibližně na jednu sekundu.
- Vyjměte proužek z vody a jemně jím zatřepejte. Výsledky odečtěte přibližně po jedné minutě. Pokud se na proužku zobrazí 5 modrých pruhů, zvolte nastavení „měkká voda“.
- Pokud se na proužku zobrazí 1 nebo 2 růžové proužky, zvolte nastavení „středně tvrdá voda“.
- Pokud se na proužku zobrazí 3, 4 nebo 5 růžových proužků, zvolte nastavení „tvrdá voda“.
- Vstupte do programovacího menu.
- Stisknutím tlačítka (28) nastavte tvrdost vody.
- Tlačítko (28) třikrát zabliká a indikátory pak zobrazí aktuální nastavení:

POUŽITÍ

Indikátory	Nastavení vody
  	Měkká
  	Střední
  	Tvrdá

- Stiskněte tlačítko, které odpovídá tvrdosti vody:

 Měkká	 Střední	 Tvrdá
<10°dH	10°dH – 20°dH	>20°dH
<18°fH	18°fH – 36°fH	>36°fH
<180 mg/l CaCo ₃	180–300 mg/l CaCo ₃	360 mg/l CaCo ₃

- Zvolené tlačítko bliká, což znamená, že volba byla uložena a pokud jsou aktivovány zvukové signály, ozve se jedno pípnutí.



Pro prodloužení provozu kávovaru a zachování aroma a chuti kávy doporučujeme použití změkčovací filtr Smeg (volitelné příslušenství, není součástí dodávaného příslušenství). Informace o instalaci a provozu naleznete v pokynech, které jsou součástí balení. Po instalaci nastavte tvrdost vody na „Měkká“ podle pokynů v předchozím odstavci.










Nastavení času automatického vypnutí

Pro úsporu energie má kávovar funkci automatického vypnutí, která zasáhne tehdy, když se kávovar delší dobu nepoužívá.

Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stisknete libovolné tlačítko na ovládacím panelu.

Nastavení času automatického vypnutí:

- Vstupte do programovacího menu.
- Stisknutím tlačítka (29) nastavte čas automatického vypnutí.
- Tlačítko (29) třikrát zabliká a indikátory pak zobrazí aktuální nastavení:

Indikátory	Nastavení času
  	10 minut
  	20 minut
  	30 minut

- Stiskněte tlačítko odpovídající času, který chcete nastavit, přičemž si můžete vybrat z možností 10 minut (27), 20 minut (28) nebo 30 minut (29).
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,27 W.
- Zvolené tlačítko bliká, což znamená, že volba byla uložena a pokud jsou aktivovány zvukové signály, ozve se jedno pípnutí.

Zapnutí/vypnutí zvukových signálů

- Zvukové signály jsou v počátečním nastavení spotřebiče vypnuty.
- Zvukové signály lze vypnout/ zapnout stisknutím a podržením tlačítek (26) a (27) v trvání 5 sekund;
- Tlačítko (27) třikrát zabliká, což znamená, že nastavení bylo uloženo.

Obnovení výrobních nastavení

Chcete-li obnovit výrobní nastavení:

- Současně stiskněte a podržte tlačítka (28) a (26) v trvání alespoň 10 sekund.
- Všechna tlačítka jednou současně zablikají, což znamená, že byla obnovena původní nastavení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

6 Čištění a údržba (obr. K)



Pro zjednodušení všech postupů čištění a údržby, jakož i pro jednoduché provozní postupy popsané dosud, můžete použít portál My Smeg Assistant: pro rychlý přístup vyjměte odkapávací misku (12) a naskenujte QR kód na spodní straně spotřebiče, jak je znázorněno na „obr. K“.

6.1 Varování



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před čištěním kávovaru vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Kávovar nikdy neponožujte do vody nebo jiných tekutin.
- Před čištěním nechte kávovar vychladnout.



Nebezpečí poškození povrchů.

- K čištění kávovaru nepoužívejte parní čističe.
- Na části s kovovým povrchem (například eloxované, poniklované nebo chromované) nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidlo.
- Nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například práškové produkty, odstraňovače skvrn a kovové drátěnky).



- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.

6.2 Čištění povrchu spotřebiče

Aby byly vnější povrchy v dobrém stavu, musí se pravidelně čistit po každém použití a po vychladnutí. Čistěte měkkou utěrkou navlhčenou ve vodě.



Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek, bělidlo nebo



Nepoužívejte abrazivní ani korozivní čisticí prostředky (např. práškové výrobky, odstraňovače skvrn a kovové drátěnky).

6.3 Všeobecné čištění (obr. A)

Aby se zajistil dobrý provoz spotřebiče, kromě optimální kvality nápojů, doporučují se některé každodenní činnosti snadného čištění, jako je: čištění držáku filtru (9) a příslušného filtru uvnitř (16), (17), (18) nebo (19), odkapávací misky (12) a nádržky na vodu (3).

Čištění držáku filtru (9) a filtrů (16, 17, 18, 19)

- Vyjměte filtr (16), (17), (18) nebo (19) z držáku filtru (9) a opláchněte ho pod tekoucí vodou. Pokud jsou otvory ucpané, vyčistěte je dodávanou jehlou (23).
- Komponenty důkladně osušte a znovu namontujte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění odkapávací misky (12)

Odkapávací miska (12) je vybavena červeným plovákem (14), který vyčnívá z mřížky držáku na šálky (13), když je překročena maximální hladina tekutiny.

- Vyměňte mřížku na šálky (13) a misku (12) a vyprázdněte ji.
- Vyprázdněte a opláchněte pod tekoucí vodou, v případě potřeby použijte neutrální prostředek na mytí nádobí.
- Vysušte komponenty a znovu je namontujte do spotřebiče.



Odkapávací misku (12) doporučujeme vyčistit po každém použití kávovaru.

Čištění nádržky na vodu (3)

- Sejměte víko nádržky (2) a vyměňte nádržku (3) ze spotřebiče. Nádržku na vodu (3) čistíte přibližně jednou za měsíc vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, osušte zvenčí a poté jej nasadíte zpět.

Čištění parní trysky (11) (obr. H)

Parní trysku (11) očistíte ihned po použití.

- Umístěte špičku parní trysky na mřížku na šálky v souladu s příslušným otvorem, otočte páčku (7) na ikonu "D" na několik vteřin, aby uniklo zbylé mléko a poté ji vraťte zpět do vertikální polohy.
- Osušte parní trysku (11) vlhkou utěrkou.



Před čištěním nechte parní trysku vychladnout. **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**

- Zkontrolujte, zda není zablokován výstupní otvor páry. V případě jakýchkoli usazenin vyčistěte výstupní otvor páry pomocí příslušné dodané jehly (22).

Čištění dávkovací jednotky (10) (obr. I)



Během celého cyklu čištění dávkovací jednotky (10) zůstaňte v blízkosti spotřebiče, protože může být nutný zásah uživatele. Proces trvá celkem 10 minut.

- Vložte beztlakový filtr na dvojitou kávu (19) do držáku filtru (9).
- Vložte dodaný čisticí kotouč (20) a kapsli čisticího prostředku do filtru (19).



Používejte kapsle s čisticím prostředkem pro domácí kávovary, které naleznete na trhu.

- Nasadte držák filtru (9) do dávkovací jednotky (10) a vyprázdněte odkapávací misku (12).
- Naplňte nádržku (3) čerstvou vodou po označení MAX.
- Stiskněte a podržte tlačítka (27) a (28) po dobu 5 sekund.
- Spotřebič bude pokračovat pulsním dávkováním, aby vyčistil dávkovací jednotku (10). Tento proces bude trvat celkem přibližně 10 minut a bude rozdělen do dvou čisticích cyklů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Na konci prvního cyklu budou tlačítka (27) a (28) blikat, což znamená, že je třeba vyprázdnit odkapávací misku (12) a poté ji namontovat zpět.
- Po vyprázdnění a opětovném nasazení odkapávací misky (12) stiskněte tlačítka (27) a (28) znovu v trvání 5 sekund, abyste spustili druhý cyklus.
- Na konci procesu budou všechna tlačítka nepřetržitě svítit a pokud jsou aktivovány zvukové signály, spotřebič dvakrát zapípá.
- Vyjměte držák filtru (9) a zkontrolujte, zda se čisticí prostředek zcela rozpustil. Pokud ne, zopakujte postup.
- Potom vyjměte držák filtru (9) a čisticí disk (20), který se v něm nachází.
- Před výdejem kávy opět nasadte držák filtru (9) spolu s filtrem (19) na dávkovací jednotku (10) a stiskněte tlačítko (28) k propláchnutí okruhu.

6.4 Odstranění vodního kamene (obr. J)



Před provedením cyklu odstraňování vodního kamene, vyjměte případné filtry změkčovače z nádržky (3).



Zůstaňte v blízkosti spotřebiče po celou dobu trvání cyklu odstraňování vodního kamene, protože může být nutné, abyste například naplnili nádržku. Celý cyklus odstraňování vodního kamene a oplachování trvá přibližně 20 minut.

Kávovar signalizuje, když je třeba provést cyklus odstraňování vodního kamene na základě nastavené tvrdosti vody (informace o nastavení tvrdosti vody naleznete v části „Nastavení tvrdosti vody“).

Pokud bliká tlačítko (29) oranžově, je třeba provést odstranění vodního kamene v kávovaru.

Varování se zobrazí vždy, když spotřebič ukončí pohotovostní režim, dokud se neprovede proces odstranění vodního kamene. Kávu, páru/horkou vodu je však stále možné vydávat.

Chcete-li provést cyklus odstranění vodního kamene, postupujte následujícím způsobem:

- Zcela vyprázdněte nádržku na vodu (3) a vyjměte změkčovací filtr (je-li k dispozici).
- Naplňte nádržku na vodu (3) po úroveň MAX roztokem vody a prostředku k odstranění vodního kamene v dávkách doporučených výrobcem.
- Vyjměte držák filtru (9) a umístěte jednu nádobu pod dávkovač (10) a druhou pod parní trysku (11).
- Hned jak je spotřebič připraven, stiskněte a podržte tlačítko (29) po dobu 10 sekund.
- Otočte páčku výdeje páry (7) proti směru hodinových ručiček do polohy intenzity páry “☁”.
- Stiskněte tlačítko (29) pro spuštění odstranění vodního kamene; tlačítko (29) začne blikat.ñ

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Cyklus odstraňování vodního kamene automaticky provádí sérii proplachování v intervalech, aby odstranil vodní kámen zevnitř kávovaru, dokud se nádržka (3) nevyprázdní.
- Cyklus odstraňování vodního kamene se zastaví a rozsvítí se bílý indikátor (29).
- Vyměňte nádržku na vodu (3), vyprázdněte ji a důkladně ji opláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili všechny zbytky prostředku na odstranění vodního kamene.
- Naplňte nádržku na vodu (3) po maximální úroveň a vložte ji do jejího pouzdra.
- Umístěte prázdnou nádobu pod parní trysku (11), další prázdnou nádobu pod dávkovací jednotku (10) a zkontrolujte, zda je páčka výdeje páry (7) nastavena na ikonu "☁".
- Opětovným stisknutím tlačítka výdeje páry (29) spustíte cyklus proplachování.
- Když je nádržka (3) prázdná, znamená to, že cyklus proplachování skončil a spotřebič se vrátí do stavu připravenosti.
- Otočte páčku výdeje páry (7) zpět do svislé polohy.



Nebezpečí zranění osob.

- Odstraňovač vodního kamene obsahuje kyseliny, které mohou dráždit pokožku a oči.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima důsledně dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní upozornění na obalu.
- Používejte odstraňovače vodního kamene doporučeno společností Smeg, abyste zabránili poškození kávovaru.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič není připojen.	Připojte ho k elektrické síti.
	Možná porucha.	Odpojte kávovar a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Z trysek není vydávána žádná káva.	V nádržce (3) není voda. Tlačítka (27), (28) a (29) rychle blikají.	Naplňte nádržku (3).
	Otvory filtru (16), (17), (18) nebo (19) jsou zablokovány.	Vyčistěte filtr (16), (17), (18) nebo (19) kartáčkem nebo dodanou jehlou (23).
	Nádržka (3) není správně vložena nebo je prázdná.	Nádržku (3) vložte správně a ujistěte se, zda obsahuje vodu.
	Usazování vodního kamene.	Provedte cyklus odstraňování vodního kamene.
	Tlakoměr (8) ukazuje přetlak.	Připravte kávu znovu a přidejte méně nebo hrubší mletou kávu.
	Mletá káva je velmi jemná.	Nastavte stupeň mletí na hrubší úroveň.
	Nadměrné upěchování.	Kávu pěchujte menší silou.
	Dávkovací jednotka (10) je ucpaná nebo znečištěná.	Spusťte cyklus čištění dávkovací jednotky (10), jak je uvedeno v části „Ó Všeobecné čištění“ v položce „Čištění dávkovací jednotky“.
Káva má světlou barvu a rychle vytéká z trysky.	Mletá káva není dostatečně upěchovaná.	Kávu silněji upěchujte.
	Nedostatečné množství mleté kávy.	Zvyšte použité množství.
	Káva je mletá velmi nahrubo.	Nastavte mletí na jemnější úroveň.
	Kvalita mleté kávy není správná.	Změňte druh mleté kávy.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Káva má tmavou barvu a pomalu vytéká z trysky.	Mletá káva je upěchována velmi silně.	Kávu pěchujte menší silou.
	Mleté kávy je velmi mnoho.	Snižte použité množství.
	Dávkovací jednotka (10) nebo filtr (16), (17), (18) nebo (19) jsou ucpané.	Vyčistěte dávkovací jednotku (10) nebo filtr (16), (17), (18) nebo (19).
	Mletá káva je velmi jemná.	Do kávovarů na espresso používejte pouze mletou kávu.
	Usazování vodního kamene.	Proveďte cyklus odstraňování vodního kamene.
Káva vytéká pouze z jedné ze dvou výpustí.	Káva není upěchována správně.	Dbejte na vodorovné upěchování.
	Držák filtru (9) je znečištěný.	Vyčistěte držák filtru (9) a filtr (16), (17), (18) nebo (19) v něm.
Výpusti jsou ucpané.	Výpusti nebyly po výdeji vyčištěny.	Důkladně vyčistěte trysky.
Káva není horká.	Spotřebič se delší dobu nepoužíval.	Zvyšte teplotu kávy z programovacího menu podle postupu uvedeného v části „Nastavení teploty kávy“. Horkou vodu vydejte do téhož šálku, ve kterém se bude připravovat káva, aby se šálek zahřál.
	Nízká nastavená teplota.	Otevřete programovací menu a změňte teplotu extrakce, jak je uvedeno v části „5 Nastavení spotřebiče“ pod položkou „Nastavení teploty kávy“.
	Šálky nebyly předeřhřáté.	Ohřívajte šálky opláchnutím horkou vodou (Poznámka: Lze použít funkci horké vody).

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nedostatečná mléčná pěna nebo napěnění.	Parní tryska (11) je znečištěná.	Důkladně vyčistěte parní trysku (11) výjmutím ocelové trysky a postupujte podle pokynů v návodu. Poznámka: Kvalita pěny závisí na druhu použitého mléka, jeho teplotě a použité technice/manuální dovednosti.
	Funkce páry nebyla správně aktivována.	Řiďte se pokyny v odstavci „Výdej páry“.
Spotřebič nevypouští páru.	Tlačítko (29) bliká. Spotřebič nedosáhl teploty vydávání páry.	Počkejte, dokud se nedosáhne teplota.
	Usazování vodního kamene.	Provedte cyklus odstraňování vodního kamene.
	V nádržce (3) není voda.	Naplňte nádržku (3).
	Páčka výdeje páry (7) není správně umístěna na ikoně výdeje páry “☁”.	Nastavte páčku výdeje páry (7) na ikonu výdeje páry “☁”.
	Možná porucha.	Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Ze základny spotřebiče uniká voda.	Nesprávně vložená odkapávací miska (12).	Dobře to zkontrolujte a zasuňte.
	Odkapávací miska (12) je plná.	Vyprázdněte odkapávací misku (12).
	Nádržka na vodu (3) není vložena správně.	Vložte nádržku (3) správně do jejího uchycení.
Parní tryska (7) během výdeje kape.	Usazování vodního kamene.	Provedte cyklus odstraňování vodního kamene.
Káva se začne vydávat během předeřívání.	V držáku filtru (9) není dostatek kávy nebo je velmi jemná.	Upravte množství a mletí kávy.
	Káva nebyla dostatečně upěchována.	Kávu více upěchujte.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Káva kape z držáku filtru (9) a ne z výpustí.	Držák filtru (9) není připevněn správně nebo je znečištěný.	Nasadte držák filtru (9) a úplně jej otočte. Vyčistěte držák filtru (9).
	Těsnění dávkovací jednotky (10) je opotřebováno.	Nechte si jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
	Otvory výpusti jsou zablokovány.	Vyčistěte otvory výpusti.
	Filtr je přeplněný.	Pomocí dodávané odměrky přidejte do filtru správné množství.
Držák filtru (9) se nedá připevnit na kávovar.	Filtr je přeplněný.	Zkontrolujte množství dávkované kávy.
Byl proveden cyklus odstranění vodního kamene, ale kávovar nefunguje.	Cyklus nebol dokončený.	Ujistěte se, zda se dokončil cyklus odstranění vodního kamene a pak proveďte propláchnutí, jak je uvedeno v části „6.4 Odstranění vodního kamene“.
	Během cyklu odstraňování vodního kamene nebyla přidána voda do úrovně MAX uvedené na zadní straně nádržky (3).	K dokončení cyklu přidejte vodu do nádržky (3).
Kávovar nefunguje a blikají všechny indikátory.	Možná porucha.	Odpojte kávovar z elektrické sítě a kontaktujte autorizované servisní středisko.
Tlačítka (27), (28) a (29) blikají postupně.	Spořička dosahuje správné teploty pro výdej kávy.	Počkejte, dokud tlačítka (27), (28) a (29) nezačnou nepřetržitě svítit a poté zvolte požadovaný nápoj.


ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Tlačítka (27), (28) a (29) rychle blikají.	V nádržce (3) není voda nebo nádržka vůbec není připojena.	Ujistěte se, zda je nádržka (3) správně nasazená a zda obsahuje dostatek vody.
	Alarm nadměrného tlaku.	Počkejte, až se kávovar automaticky vyprázdní do odkapávací misky (12).
	Během provozu páry byla páčka výdeje páry (7) použita před stisknutím tlačítka výdeje páry (29).	Stiskněte tlačítko výdeje páry (29).
	Během provozu páry byla páčka výdeje páry (7) použita dříve, než spotřebič dosáhl přednastavené teploty páry.	Počkejte, až spotřebič dosáhne teploty, která je signalizována nepřetržitým svícením tlačítek (27), (28) a (29).
Tlačítko (29) svítí oranžově.	Tryska (11) byla použita pro výdej páry nebo horké vody déle než 120 sekund.	Pro ukončení provozu vraťte páčku výdeje páry (7) do svislé polohy.
	Je třeba provést cyklus odstraňování vodního kamene.	Provedte odstranění vodního kamene podle popisu v odstavci „6.4 Odstranění vodního kamene“.
Tlačítko (29) rychle bliká oranžově.	Voda v nádržce (3) došla před ukončením procesu odstranění vodního kamene/čištění.	Do nádržky (3) nalijte vodu a dokončete postup odstranění vodního kamene/čištění podle popisu v příslušných odstavcích.



Pokud problém přetrvává nebo pokud se vyskytnou jiné typy poruch, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.





Poprodejní servis malých spotřebičů SMEG v České republice








Oprávná s.r.o.
Český Brod 1352
282 01 Český Brod
Česká republika
e-mail: servis@opravarna.cz
+420 277 271 261

Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na riadenie estetických a funkčných vlastností spotrebiča.

Podrobnejšie informácie o produkte: www.smeg.com

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny, ktoré považuje za užitočné pre zlepšenie svojich produktov, bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie a popisy obsiahnuté v tomto návode preto nie sú záväzné a sú len informatívne.





1 Varovania

Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho musíte mať po ruke počas celej životnosti spotrebiča.

1.1 Zamýšľané použitie

Nedodržanie bezpečnostných upozornení a neprečítanie si návodu na obsluhu môže viesť k nesprávnemu používaniu spotrebiča a následnému zraneniu osôb.

- Spotrebič používajte iba na prípravu nápojov na báze kávy, na výdaj pary alebo horúcej vody. Iné použitia sú nevhodné. Nepoužívajte spotrebič na iné účely, ako na ktoré je určený.
- Tento spotrebič a príslušenstvo je určené na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú:
 - v kuchynských priestoroch určených pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - v penziónoch a pri ubytovaní na farme;
 - hosťami v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu.
- Akékoľvek iné použitie, napríklad v reštauráciách, baroch a kaviarňach, sa považuje za nevhodné.
- Zásobník naplňte iba vodou, nie inými tekutinami.
- Spotrebič používajte iba vo vnútri a v maximálnej nadmorskej výške 2000 metrov.

- Neumiestňujte spotrebič do uzavretej skrinky (vstavaného typu).
- Spotrebič nie je určený na prevádzku s externými časovačmi ani so systémami diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o jeho bezpečnom používaní a rozumejú nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim rizikám. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

1.2 Všeobecné bezpečnostné varovania

Pre bezpečné používanie spotrebiča dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom; keďže stroj je napájaný elektrinou, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Počas prevádzky nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Neponárajte spotrebič, napájací kábel, zástrčku ani základňu do vody ani inej tekutiny. Nevyťahujte zástrčku z elektrickej zásuvky ťahaním za kábel alebo mokrými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič spadol alebo je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- V prípade poruchy alebo poškodenia napájacieho kábla nechajte spotrebič opraviť iba kvalifikovanému technikovi alebo autorizovanému servisnému stredisku.
- Kábel je krátky, aby sa predišlo nehodám.
- Nedovoľte, aby napájací kábel visel cez okraj stola alebo iný povrch, ani aby sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Dbajte na to, aby sa kábel nedostal do kontaktu s ostrými hranami.
- Spotrebič neumiestňujte nad zapálené horáky alebo elektrické varné dosky ani do ich blízkosti, do rúry alebo do blízkosti iných zdrojov tepla.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby bola použitá elektrická zásuvka vždy voľne prístupná, pretože len tak ju možno v prípade potreby odpojiť.
- Ak je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, uchopte zástrčku priamo a neťahajte za kábel.
- Ak dôjde k poruche spotrebiča, nepokúšajte sa ho opraviť. Vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a obráťte sa na servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa vykonávať úpravy alebo opravy spotrebiča: v prípade poruchy ho nechajte opraviť kvalifikovanému technikovi alebo kontaktujte servisné stredisko.



Nebezpečenstvo úrazu!
Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť úrazy. Pred čistením odpojte zástrčku z elektrickej siete.

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť oheň/plamene vodou: vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a plameň uduste prikrývkou.
- Spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, keď sa nepoužíva, ak ho necháte bez dozoru alebo v prípade poruchy.
- Pred montážou/demontážou komponentov vždy odpojte spotrebič od napájania.
- Pred odpojením príslušenstva alebo prístupom k vnútorným častiam, ktoré sa počas používania pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od zdroja napájania.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Nepoužívajte spotrebič s dielmi alebo príslušenstvom vyrobeným inými výrobcami.
- Používajte iba originálne náhradné diely výrobcu. Použitie náhradných dielov, ktoré neodporúča výrobca, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovné a suché povrchy.
- Spotrebič neumývajte v umývačke riadu. Na napájaciu zástrčku a na napájaciu základňu nevyliievajte tekutiny. Nedodržanie týchto varovaní môže spôsobiť smrť, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte adaptér.
- Používajte iba typovo schválené nastavce vhodné pre daný typ spotrebiča.
- Povrchy spotrebiča sú veľmi horúce, po použití sa horúcich povrchov nedotýkajte.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti vodovodných kohútikov alebo umývadiel.
- Ak použijete predlžovací kábel, uvedená nominálna hodnota musí byť aspoň ekvivalentná nominálnej hodnote spotrebiča. Ak má spotrebič 3-žilový elektrický kábel s uzemnením, predlžovací kábel musí byť typ s 3 VODIČMI A UZEMNENÍM. Najdlhší kábel musí byť umiestnený tak, aby neležal na povrchu alebo stole, kde by ho mohli ťahať deti alebo kde by mohol spôsobiť pád v dôsledku zakopnutia.
- Zabráňte namočeniu kávovaru a nestriekajte naň tekutiny. V prípade kontaktu s kvapalinou okamžite odpojte kábel z elektrickej zásuvky a dôkladne ho vysušte: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Na čistenie kávovaru nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani ostré predmety.
- Pokyny na čistenie nájdete v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Tento spotrebič nemožno počas používania umiestniť do skrinky alebo uzavretej nádoby.

1.3 Varovania týkajúce sa tohto spotrebiča

- Nádržku na vodu nenaplňajte nad uvedený maximálny limit.
- Kávovar nepoužívajte bez namontovaného zásobníka alebo bez vody v nádržke.
- Pred čistením nechajte kávovar vychladnúť.
- Medzi kávovarom a prípadnými stenami na zadnej alebo bočnej strane ponechajte priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom priestor 15 cm.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1.4 Informácie o spotrebe energie vo vypnutom/pohotovostnom režime

Technické údaje o spotrebe energie spotrebiča vo vypnutom/pohotovostnom režime nájdete na www.smeg.com na stránke príslušnej k danému zariadeniu.

1.5 Zodpovednosť výrobcu

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené osobám a veciam v dôsledku:

- Používaním spotrebiča inak, ako je určené;
- Neprečítaním návodu na obsluhu;
- Manipuláciou s akoukoľvek časťou spotrebiča;
- Používaním neoriginálnych náhradných dielov;
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov.



Tieto pokyny si prosím starostlivo uschovajte. Ak spotrebič odovzdávate iným osobám, mali by dostať aj tento návod.

Tieto pokyny si môžete stiahnuť z webovej stránky Smeg „www.smeg.com“.

1.6 Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom podliehajú európskej smernici 2012/19/EU.

- Všetky elektrické a elektronické zariadenia sa musia likvidovať oddelene od domového odpadu a odovzdať ich do príslušných stredísk určených štátom. Správnu likvidáciu vyradeného zariadenia sa predíde poškodeniu životného prostredia a rizikám pre ľudské zdravie. Bližšie informácie o likvidácii vyradeného zariadenia získate na miestnom zastupiteľstve, na oddelení likvidácie alebo v predajni, kde bolo zariadenie zakúpené.

2 Popis spotrebiča (obr. A)

- 1 Telo spotrebiča
- 2 Veko nádržky na vodu
- 3 Nádržka na vodu (1,6 l)
- 4 Polička na šálky
- 5 Tlačidlo napájania
- 6 Ovládací panel
- 7 Páčka výdaja pary/vody
- 8 Tlakomer
- 9 Držiak filtra
- 10 Dávkovacia jednotka
- 11 Tryska výdaja pary/horúcej vody
- 12 Odkvapkávacia miska
- 13 Mriežka šálky
- 14 Indikátor hladiny vody
- 15 Priehradka na príslušenstvo
- 16 Jednoduchý beztlakový filter
- 17 Dvojitý beztlakový filter
- 18 Jednoduchý tlakový filter
- 19 Dvojitý tlakový filter
- 20 Čistiaci disk dávkovacej jednotky
- 21 Čistiaca kefka
- 22 Ihla na čistenie parnej trysky
- 23 Ihla na čistenie otvorov filtra
- 24 Nástroj na utlačenie
- 25 Testovací prúžok tvrdosti vody

3 Popis jednotlivých častí/príslušenstva (obr. A, B)

Zásuvka na príslušenstvo (15)

Spotrebič má puzdro pre nepoužívané príslušenstvo, takže je používateľovi vždy k dispozícii.

- Ak chcete získať prístup k priehradke na príslušenstvo, vyberte odkvapkávaciu misku (12) a vyberte priehradku (15) z vnútra spotrebiča, ako je znázornené na obr. B.

Filtre

Tento spotrebič má štyri filtre; dve beztlakové a dva tlakové.

Beztlakové filtre (16, 17)

Tieto filtre umožňujú experimentovať s rôznymi stupňami mletia, dávkovania a stláčania, aby sa vytvorilo dokonale vyvážené espresso.

Pri príprave espressa použite filter na jednoduché espresso (16) alebo filter na dvojité espresso (17).

Pri dávkovaní s funkciou Cold Brew s jednou a dvojitou dávkou odporúčame použiť beztlakový filter (17).

Tlakové filtre (18, 19)

Tieto filtre uľahčujú a regulujú tlak aj pri nedokonalom mletí a dávkovaní alebo pri použití vopred mletej kávy.

Pri príprave espressa použite filter na jednoduché espresso (18) alebo filter na dvojité espresso (19).

Podľa potreby zvolte filter pre jednu alebo dve šálky.

Čistiaci disk dávkovacej jednotky (20)

Silikónový disk, ktorý sa používa na čistenie dávkovacej jednotky.

Čistiaca kefka (21)

Používa sa na čistenie dávkovacej jednotky (10) a držiaka filtra (9).

POPIS

Ihly na čistenie otvorov parnej trysky (22)/filtra (23)

Skladajú sa z dvoch ihlích rôznej hrúbky: jedna na čistenie otvoru parnej trysky (22) a druhá na čistenie otvorov v kávových filtroch (23).



Príslušenstvo sa nachádza na spodnej strane zásuvky na príslušenstvo (15).

Nástroj na utlačenie (24)

Nástroj s nerezovým kotúčom s priemerom 58 mm, slúži na utlačenie mletej kávy.

Testovací prúžok tvrdosti vody (25)

Použite dodaný prúžok (25) na zistenie tvrdosti použitej vody, ako je uvedené v časti „Nastavenie spotrebiča – Tvrdosť vody“.

3.1 Popis ovládacích prvkov (obr. A)

Tlačidlo napájania (5)

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete spotrebič.

Tlačidlo zmeny dávkovacieho programu (26)

Spotrebič má 4 funkcie na prípravu kávy a funkciu pary.

Keď je spotrebič zapnutý a pripravený na použitie, stlačte toto tlačidlo pre zmenu menu funkcií dávkovania z **bielej** na **modrú** a naopak.

Tlačidlo	Funkcia bieleho menu
 (27)	Jedno espresso
 (28)	Dvojité espresso
Tlačidlo	Funkcia modrého menu
 (27)	Cold Brew - jedna dávka
 (28)	Cold Brew - dvojitá dávka
Tlačidlo	Funkcia
 (29)	Výdaj pary



Tlačidlo (29) svieti nepretržite bielou farbou.

3.2 Alarmy

Tlačidlá blikajú odlišne, aby indikovali aktuálny alarm alebo postup.

Tlačidlá (27), (28) a (29) blikajú postupne:

Spotrebič dosahuje správnu teplotu na výdaj kávy. Počkajte, kým sa tlačidlá (27), (28) a (29) rozsvietia súčasne a potom zvolte požadovaný nápoj.

Tlačidlá (27), (28) a (29) blikajú súčasne:

Tento alarm môže signalizovať:

- Alarm nádržky na vodu: nádržka na vodu (3) chýba, nádržka nie je správne vložená alebo nie je dostatok vody na výdaj kávy. Skontrolujte, či je správne vložená, alebo v prípade potreby doplňte vodu;

- Alarm nadmerného tlaku: počkajte, kým spotrebič vykoná automatický cyklus na vypustenie zvyškového tlaku;
- Pri prevádzke s parou sa páčka výtāja pary (7) ovláda pred stlačením tlačidla pary (29) alebo predtým, ako spotrebič dosiahne prednastavenú teplotu pary;
- Tryska (11) sa používa na výtāj pary alebo horúcej vody dlhšie ako 120 sekúnd.
Pre ukončenie prevádzky vráťte páčku výtāja pary (7) do zvislej polohy.

Tlačidlo (29) svieti oranžovou farbou, (27) a (28) zhasne:

Znamená to, že je potrebný cyklus odstránenia vodného kameňa. Ak chcete pokračovať, pozrite si časť „6.4 Odstránenie vodného kameňa“ v odseku „6 Čistenie a údržba“.
Ak chcete tento postup obísť, stačí stlačiť tlačidlo (27) alebo (28); všetky tlačidlá budú svietiť a spotrebič bude pripravený na použitie.



Aby nedošlo k zmene chuti kávy a aby sa zabezpečila správna činnosť spotrebiča, odporúča sa vykonať cyklus odstránenia vodného kameňa pri signalizácii spotrebiča.



Ak sa cyklus odstránenia vodného kameňa nevykoná, tlačidlo (29) sa pri každom zapnutí rozsvieti oranžovou farbou, kým sa cyklus odstránenia vodného kameňa nevykoná.

Tlačidlo (29) rýchlo bliká oranžovou farbou:

Voda v nádržke (3) sa minula pred ukončením procesu odstránenia vodného kameňa/čistenia.
Do nádržky (3) nalejte vodu a dokončite postup odstránenia vodného kameňa/čistenia podľa popisu v príslušných odsekoch.

3.3 Pred prvým použitím (obr. A)

- Odstráňte z kávovaru všetky štítky a nálepky.
- Na čistenie všetkých odnímateľných dielov, ako sú: nádržka na vodu (3), veko (2), priehradka na príslušenstvo (15), mriežka na šálky (13), držiak filtra (9), filtre (16), (17), (18), (19), nástroj na utlačenie (24) a ďalšie príslušenstvo, použite vlhkú handričku.
- Demontujte červený ochranný kryt umiestnený na zadnej strane spotrebiča, medzi nádržkou (3) a zadnou časťou tela spotrebiča (1).
- Pred opätovnou montážou sa uistite, či sú všetky komponenty dôkladne suché.



Nepoužívajte kávovar bez vody v nádržke alebo bez namontovanej nádržky na vodu. **NEBEZPEČENSTVO PORUCHY!**



Časti, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, sú vyrobené z materiálov, ktoré spĺňajú ustanovenia platnej legislatívy.

POUŽITIE

4 Použitie



Pred spustením kávovaru si pozorne prečítajte kapitolu „1 Varovania“ a časť „3.3 Pred prvým použitím“.

4.1 Zapnutie spotrebiča

- Uistite sa, či je odkvapkávacia miska (12) s mriežkou na šálky (13) správne namontovaná pri zapnutí a pred každým výdajom.
- Zdvihnite veko nádržky (2) a nalejte do nádržky (3) čerstvú vodu, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili indikovanú úroveň MAX a potom znovu nasadte veko (2).
- Zapnite kávovar stlačením tlačidla napájania (5); tlačidlá (27), (28) a (29) blikajú postupne, aby signalizovali, čím signalizujú dosiahnutie správnej teploty. Kávovar je pripravený na použitie hneď, ako sa všetky tlačidlá rozsvietia.

4.2 Prvé použitie (obr. A)



Pri prvom použití odporúčame nastaviť tvrdosť vody podľa popisu v odseku „Nastavenie tvrdosti vody“.



Pri prvom použití je potrebné prepláchnuť vnútorné okruhy. Postupujte podľa popisu nižšie.

- Zapnite spotrebič podľa popisu v odseku „4.1 Zapnutie spotrebiča“.
- Pripojte držiak filtra (9) s beztlakovým filtrom (19) pre dvojité šálky k dávkovacej jednotke (10).
- Umiestnite nádobu pod trysku na výdaj kávy a stlačte tlačidlo (28).
- Tento postup opakujte päťkrát.
- Umiestnite nádobu pod trysku na horúcu vodu/paru (11).
- Otočte páčku výdaja pary (7) v smere hodinových ručičiek a vypustite 100 ml vody; toto trvá asi 20 sekúnd.
- Otočte páčku výdaja pary (7) proti smeru hodinových ručičiek späť do vertikálnej polohy, aby ste zastavili výdaj.



Vnútorné okruhy sa odporúča prepláchnuť aj vtedy, keď sa kávovar dlhší čas nepoužíval a pri každom zapnutí.

4.3 Zmena dávkovacieho programu (obr. A)

- Spotrebič má v pamäti dve menu dávkovania: **Biele menu** a **modré menu**.
Na prepínanie medzi programami stlačte tlačidlo (26).
- V **bielom menu** sú všetky tlačidlá podsvietené bielou farbou, zatiaľ čo v **modrom menu** sú tlačidlá na výdaj kávy podsvietené modrou farbou.
- Konkrétne funkcie jednotlivých menu nájdete v časti „3.1 Popis ovládacích prvkov“.

4.4 Príprava kávy espresso (obr. A, C, D, E)



Pre vynikajúcu chuť kávy sa odporúča predhriať šálku opláchnutím horúcou vodou alebo napustením horúcej vody do šálky pomocou trysky (11).



Pri každom zapnutí sa odporúča prepláchnuť okruhy dávkovacej jednotky (10) a držiaka filtra (9), čím sa vydáva dvojitá káva bez prítomnosti kávy vo filtri.



Pri používaní kávovarov SMEG CGF03 odporúčame zvoliť nastavenie „SUPERFINE“ pre netlakové filtre (16), (17) a „FINE“ pre tlakové filtre (18), (19).

- Skontrolujte hladinu vody v nádržke (3) a v prípade potreby doplňte vodu, pričom dávajte pozor, aby ste neprekročili hladinu MAX.
- Zvoľte filter (16), (17), (18) alebo (19) vhodný pre typ potrebného výdaja a vložte ho do držiaka filtra (9). Viac podrobností o rôznych dodávaných filtroch nájdete v časti „3 Popis jednotlivých častí/príslušenstva“.
- Zomletú kávu rovnomerne rozmiestnite v držiaku filtra (9) a umiestnite ho na povrch, ako je znázornené na obr. C. Kávu utlačte pomocou dodaného nástroja (24). Pre správne dávkovanie kávy do filtra a správne utlačenie musí byť horný okraj (24A) nástroja zarovnaný s horným okrajom (9A) držiaka filtra.



Dve vyvýšené referenčné značky na vnútornej strane kávových filtrov slúžia na označenie ideálneho množstva kávy. Po stlačení skontrolujte, či je množstvo kávy na správnej úrovni.

- Pripevnite držiak filtra (9) k dávkovacej jednotke (10) jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek do upnutej polohy.
- Umiestnite šálku alebo šálky pod výpusť(y) držiaka filtra (9).
- Vyberte požadovaný nápoj z **bieleho menu** a stlačte príslušné tlačidlo (27) alebo (28). Viac informácií o funkciách **bieleho menu** nájdete v odseku „4.3 Zmena programu výdaja“.
- Po dosiahnutí nastaveného množstva sa výdaj automaticky zastaví. Tlakomer (8) vám umožňuje skontrolovať, či je káva pripravená správne, ako je znázornené na obr. E:

E1. Správna extrakcia

Ukazovateľ sa nachádza v časti „Espresso“: káva bola správne extrahovaná.

Káva tečie pomaly, ale nepretržite a extrakcia trvá približne 25 – 35 sekúnd.

E2. Nedostatočná extrakcia

Ukazovateľ je pod časťou „Espresso“. Káva je nedostatočne extrahovaná. Možné príčiny:

Použitá káva je zomletá veľmi nahrubo, nie je dostatok mletej kávy alebo utlačenie nebolo vykonané so správnym tlakom.

POUŽITIE

Riešenia:

Ak používate mlynček na kávu, upravte mletie kávy na jemnejšie, pridajte viac kávy alebo upravte manuálny krok utlačenia kávy.

E3. Nadmerná extrakcia

Ukazovateľ je nad časťou „Espresso“.

Káva je nadmerne extrahovaná.

Možné príčiny:

Použitá káva je zomletá veľmi jemne, je veľmi veľa mletej kávy alebo utlačenie nebolo vykonané so správnym tlakom.

Riešenia:

Ak používate mlynček na kávu, upravte mletie kávy na hrubšie, pridajte menej kávy alebo upravte manuálny krok utlačenia kávy.



Aby ste predišli striekaniu, neodstraňujte držiak filtra počas výtoku, ale počkajte niekoľko sekúnd po ukončení výtoku. **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!**



Je úplne normálne, že prvé šálky kávy nedosiahnu správnu teplotu, ak sa kávovar dlhší čas nepoužíval (prestávky dlhšie ako 30 minút). Pre dosiahnutie teplejšej kávy zopakujte opísaný postup.

- Po výtoku vyberte a vyčistite držiak filtra jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek.



Upozornenie! Ak by ste chceli po výtoku vybrať odkvapkávaciu misku, počkajte asi 30 sekúnd.



Po približne 10 minútach nečinnosti sa spotrebič prepne do funkcie úspory energie. Čas pohotovostného režimu je možné zmeniť podľa popisu v odseku „Nastavenie času automatického vypnutia“.

4.5 Príprava nápoja Cold Brew (obr. F)

- Skontrolujte hladinu vody v nádržke (3) a v prípade potreby doplňte vodu, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili hladinu MAX.



Pre dosiahnutie najlepšej chuti pri príprave nápoja Cold Brew naplňte nádržku (3) čerstvou vodou.



Pri používaní kávovarov SMEG CGF03 odporúčame nastaviť kávovar na „MEDIUM“, medzi úrovňou 10 a 12.

- Vložte beztlakový filter (17) do držiaka filtra (9).
- Mletú kávu rovnomerne rozložte vo vnútri držiaka filtra (9) a položte ho na povrch, ako je znázornené na obr. C. Kávu utlačte pomocou priloženého nástroja (24). Pre správne dávkovanie kávy do filtra a jeho správne utlačenie by mal byť horný okraj (24A) nástroja zarovnaný s horným okrajom (9A) držiaka filtra.

POUŽITIE

- Pripevnite držiak filtra (9) k dávkovacej jednotke (10) jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek do upnutej polohy.
- Do šálky dajte 1 alebo 2 kocky ľadu (obr. F).
- Stlačením tlačidla (26) prepnete do **modrého menu**.
- Zvoľte požadovaný nápoj z **modrého menu** a stlačte tlačidlo (27) alebo (28) podľa potreby. Viac informácií o funkciách **modrého menu** nájdete v odseku „4.3 Zmena programu výdaja“.
- Stlačte tlačidlo (29); tlačidlo začne blikaf, čo znamená, že spotrebič dosahuje správnu teplotu na výdaj pary.
- Počkajte, kým tlačidlo (29) nezačne nepretržite svietiť, čo signalizuje, že bola dosiahnutá správna teplota výdaja pary.
- Umiestnite nádobu s mliekom pod parnú trysku (11) tak, aby sa hrot trysky dotýkal mlieka.
- Otočte páčku výdaja pary (7) proti smeru hodinových ručičiek k ikone „☕“ pre spustenie výdaja pary.
- Po dosiahnutí optimálnej hladiny peny a teploty zastavte dávkovanie otočením páčky výdaja pary (7) späť do zvislej polohy.
- Nalejte napenené mlieko do šálok s predtým pripraveným espressom.



Ak sa počas tejto prípravy použije správne mletá káva, tlakomer (8) zostane nehybný.



Pri príprave studeného nápoja Cold Brew ihneď po výdaji štandardného espressu vždy nechajte dávkovaciu jednotku (10) vychladnúť. Pre tento účel pripevnite k jednotke prázdny držiak filtra (9) a pred výdajom stlačte tlačidlo (28) v **modrom menu**.

4.6 Výdaj pary a príprava cappuccina (obr. G)

- Uistite sa, že odkvapkávacia miska (12) je správne nasadená.
- Naplňte nádobu na mlieko 100 ml studeného mlieka na každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť.



Kvalita mliečnej peny môže byť ovplyvnená druhom použitého mlieka a zručnosťou používateľa. Na dosiahnutie dobrého cappuccina odporúčame použiť polotučné alebo plnotučné mlieko s teplotou z chladničky (približne 5 °C/41 °F).



- Ak chcete pripraviť viacero cappuccín, najskôr pripravte všetky kávy a potom pre všetky naraz napeňte mlieko.
- Po zohriatí mlieka nechajte niekoľko sekúnd vypúšťať paru.

POUŽITIE



- Parnú trysku (11) vyčistite po každom použití, aby ste zabránili usadzovaniu zvyškov mlieka alebo upchávaniu. Úplné čistenie parnej trysky nájdete v časti „6 Čistenie a údržba“.



- Po výdaji pary zostane tlačidlo (29) svietiť. Potom môžete vypustiť viac pary alebo, ak chcete dokončiť proces výdaja pary, stlačte tlačidlo (29); kávovar automaticky vypustí vodu do odkvapkávacej misky (12), aby sa ochladil vyhrievacie teleso a vy ste si tak mohli ihneď po napnení mlieka pripraviť kávu. Uistite sa, či je odkvapkávacia miska (12) nasadená správne.




Upozornenie! Spotrebič automaticky vypustí vodu, aby ochladil vyhrievacie teleso, ak sa funkcia pary nepoužívala 120 sekúnd.




Upozornenie! Ak chcete po výdaji vybrať odkvapkávaciu misku (12), počkajte pred tým približne 30 sekúnd.



Upozornenie! Neaktivujte funkciu horúcej vody „“ po dokončení výdaja pary alebo počas fázy chladenia, pretože by to mohlo spôsobiť únik pary z parnej trysky (11).

4.7 Výdaj horúcej vody (obr. H)

- Umiestnite nádobu pod parnú trysku (11).
- Otočte páčku výdaja pary (7) v smere hodinových ručičiek k ikone „“ pre výdaj horúcej vody.
- Výdaj zastavte vrátením páčky (7) do zvislej polohy.

4.8 Nastavenie množstva kávy

Množstvo vydávanej kávy je možné prispôbiť pre každý typ funkcie. Ak chcete zmeniť množstvo kávy vydávanej kávovarom:

- Pod dávkovaciu jednotku (10) umiestnite malú alebo veľkú šálku.
- Stlačte tlačidlo (27) alebo (28) aspoň na 3 sekundy v závislosti od požadovaného druhu nápoja. Ak sa sú aktivované zvukové signály, dvojnásobné pípnutie signalizuje, že proces prispôsobenia bol spustený. Zvolené tlačidlo začne blikať.
- Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo znova, čím zastavíte výdaj.
- Dĺžka bola nastavená a je trvalo uložená.






Pre obnovenie výrobných nastavení súčasne stlačte a podržte tlačidlá (28) a (26) v trvaní aspoň 10 sekúnd. Všetky tlačidlá súčasne zablikajú a ak sú pípacia aktivované spotrebič raz pípne, aby signalizoval obnovenie výrobných nastavení.

5 Nastavenia spotrebiča

- Programovacie menu je možné použiť na nastavenie:
 - Teploty kávy.
 - Tvrdosti vody.
 - Času automatického vypnutia (pohotovostný režim).
- Pre prístup do programovacieho menu stlačte tlačidlo (26) v trvaní 5 sekúnd. Všetky tlačidlá budú blikať súčasne.
- Ak chcete nastaviť teplotu kávy, stlačte tlačidlo (27).
- Ak chcete nastaviť tvrdosť vody, stlačte tlačidlo (28).
- Ak chcete nastaviť čas automatického vypnutia, stlačte tlačidlo (29).
- Nastavte si spotrebič podľa svojich potrieb.
- Ak v priebehu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vráti do hlavného menu.

Nastavenie teploty kávy

- Vstúpte do programovacieho menu.
- Stlačením tlačidla (27) nastavte teplotu kávy.
- Tlačidlo (27) trikrát zabliká a indikátory potom zobrazia aktuálne nastavenie:










Indikátory	Nastavenie teploty
	Nízka
	Optimálna
	Vysoká

- Stlačte tlačidlo zodpovedajúce požadovanej teplote: nízka (27), optimálna (28) alebo vysoká (29).
- Zvolené tlačidlo blikať, čo znamená, že voľba bola uložená a ak sú aktivované zvukové signály, ozve sa jedno pípnutie.




Nastavenie tvrdosti vody

- Spotrebič je z výroby prednastavený na „úroveň tvrdej vody“. Spotrebič je možné naprogramovať na skutočnú tvrdosť vody z vodovodu, aby sa odstraňovanie vodného kameňa vykonávalo menej často.
- Ak nepoznáte tvrdosť vody, použite priložený testovací prúžok (25) a postupujte podľa pokynov nižšie.
- Vyberte dodaný reaktívny prúžok (25) z obalu.
- Prúžok (25) úplne ponorte do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
- Vyberte prúžok z vody a jemne ním potraste. Výsledky odčítajte približne po jednej minúte. Ak sa na prúžku zobrazí 5 modrých pruhov, zvolte nastavenie „mäkká voda“.
- Ak sa na prúžku zobrazí 1 alebo 2 ružové prúžky, zvolte nastavenie „stredne tvrdá voda“.
- Ak sa na prúžku zobrazia 3, 4 alebo 5 ružových prúžkov, zvolte nastavenie „tvrdá voda“.
- Vstúpte do programovacieho menu.
- Stlačením tlačidla (28) nastavte tvrdosť vody.
- Tlačidlo (28) trikrát zabliká a indikátory potom zobrazia aktuálne nastavenie:

POUŽITIE

Indikátory	Nastavenie vody
  	Mäkká
  	Stredná
  	Tvrdá

- Stlačte tlačidlo, ktoré zodpovedá tvrdości vody:

 Mäkká	 Stredná	 Tvrdá
<10°dH	10°dH – 20°dH	>20°dH
<18°FH	18°FH – 36°FH	>36°FH
<180 mg/l CaCo ₃	180–300 mg/l CaCo ₃	360 mg/l CaCo ₃

- Zvolené tlačidlo bliká, čo znamená, že voľba bola uložená a ak sú aktivované zvukové signály, ozve sa jedno pípnutie.



Na predĺženie prevádzky kávovaru a zachovanie arómy a chuti kávy odporúčame použiť zmäkčovací filter Smeg (voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou dodávaného príslušenstva). Informácie o inštalácii a prevádzke nájdete v pokynoch, ktoré sú súčasťou balenia. Po inštalácii nastavte tvrdość vody na „Mäkká“ podľa pokynov v predchádzajúcom odseku.










Nastavenie času automatického vypnutia

Pre úšporu energie má kávovar funkciu automatického vypnutia, ktorá zasiahne vtedy, keď sa kávovar dlhší čas nepoužíva.

Ak chcete spotrebič znova zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli.

Nastavenie času automatického vypnutia:

- Vstúpte do programovacieho menu.
- Stlačením tlačidla (29) nastavte čas automatického vypnutia.
- Tlačidlo (29) trikrát zabliká a indikátory potom zobrazia aktuálne nastavenie:

Indikátory	Nastavenie času
  	10 minút
  	20 minút
  	30 minút

- Stlačte tlačidlo zodpovedajúce času, ktorý chcete nastaviť, pričom si môžete vybrať z možností 10 minút (27), 20 minút (28) alebo 30 minút (29).
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,27 W.
- Zvolené tlačidlo bliká, čo znamená, že voľba bola uložená a ak sú aktivované zvukové signály, ozve sa jedno pípnutie.

Zapnutie/vypnutie zvukových signálov

- Zvukové signály sú v počiatočnom nastavení spotrebiča vypnuté.
- Zvukové signály je možné vypnúť/zapnúť stlačením a podržaním tlačidiel (26) a (27) v trvaní 5 sekúnd;
- Tlačidlo (27) trikrát zabliká, čo znamená, že nastavenie bolo uložené.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia:

- Súčasne stlačte a podržte tlačidlá (28) a (26) v trvaní aspoň 10 sekúnd.
- Všetky tlačidlá jedenkrát súčasne zablikajú, čo znamená, že boli obnovené pôvodné nastavenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

6 Čistenie a údržba (obr. K)



Pre zjednodušenie všetkých postupov čistenia a údržby, ako aj pre jednoduché prevádzkové postupy opísané doteraz, môžete použiť portál My Smeg Assistant: pre rýchly prístup vyberte odkvapkávaciu misku (12) a naskenujte QR kód na spodnej strane spotrebiča, ako je znázornené na „obr. K“.

6.1 Varovania



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Pred čistením kávovaru vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Kávovar nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Pred čistením nechajte kávovar vychladnúť.



Nebezpečenstvo poškodenia povrchov.

- Na čistenie kávovaru nepoužívajte parné čističe.
- Na časti s kovovým povrchom (napríklad eloxované, poniklované alebo chrómované) nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bielidlo.
- Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad práškové produkty, odstraňovače škvŕn a kovové drôtenky).



- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály ani ostré kovové škrabky.

6.2 Čistenie povrchu spotrebiča

Aby boli vonkajšie povrchy v dobrom stave, musia sa pravidelne čistiť po každom použití a po vychladnutí. Čistite mäkkou utierkou navlhčenou vo vode.



Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok, bielidlo alebo alkohol.



Nepoužívajte abrazívne ani korozívne čistiace prostriedky (napr. práškové výrobky, odstraňovače škvŕn a kovové drôtenky).

6.3 Všeobecné čistenie (obr. A)

Aby sa zabezpečila dobrá prevádzka spotrebiča, okrem optimálnej kvality nápojov, odporúča sa niektoré každodenné činnosti jednoduchého čistenia, ako je: čistenie držiaka filtra (9) a príslušného filtra vo vnútri (16), (17), (18) alebo (19), odkvapkávacej misky (12) a nádržky na vodu (3).

Čistenie držiaka filtra (9) a filtrov (16, 17, 18, 19)

- Vyberte filter (16), (17), (18) alebo (19) z držiaka filtra (9) a opláchnite ho pod tečúcou vodou. Ak sú otvory upchaté, vyčistite ich dodávanou ihlou (23).
- Komponenty dôkladne osušte a znova namontujte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie odkvapkávacej misky (12)

Odkvapkávacia miska (12) je vybavená červeným plavákom (14), ktorý vyčnieva z mriežky držiaka na šálky (13), keď je prekročená maximálna hladina tekutiny.

- Vyberte mriežku na šálky (13) a misku (12) a vyprázdňte ju.
- Vyprázdňte a opláchnite pod tečúcou vodou, v prípade potreby použijete neutrálny prostriedok na umývanie riadu.
- Vysušte komponenty a znova ich namontujte do spotrebiča.



Odkvapkávaciu misku (12) odporúčame vyčistiť po každom použití kávy.

Čistenie nádržky na vodu (3)

- Zložte veko nádržky (2) a vyberte nádržku (3) zo spotrebiča. Nádržku na vodu (3) čistíte približne raz za mesiac vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, osušte zvonku a potom ju nasadíte späť.

Čistenie parnej trysky (11) (obr. H)

Parnú trysku (11) očistite ihneď po použití.

- Umiestnite špičku parnej trysky na mriežku na šálky v súlade s príslušným otvorom, otočte páčku (7) na ikonu „D“ na niekoľko sekúnd, aby uniklo zvyšné mlieko a potom ju vráťte späť do vertikálnej polohy.
- Osušte parnú trysku (11) vlhkou utierkou.



Pred čistením nechajte parnú trysku vychladnúť.
**NEBEZPEČENSTVO
POPÁLENIA!**

- Skontrolujte, či nie je zablokovaný výstupný otvor pary. V prípade akýchkoľvek usadenín vyčistíte výstupný otvor pary pomocou príslušnej dodanej ihly (22).

Čistenie dávkovacej jednotky (10) (obr. I)



V priebehu celého cyklu čistenia dávkovacej jednotky (10) zostaňte v blízkosti spotrebiča, pretože môže byť potrebný zásah používateľa. Proces trvá celkovo 10 minút.

- Vložte beztlakový filter na dvojité kávy (19) do držiaka filtra (9).
- Vložte dodaný čistiaci kotúč (20) a kapsulu čistiaceho prostriedku do filtra (19).



Používajte kapsule s čistiacim prostriedkom pre domáce kávy, ktoré nájdete na trhu.

- Nasadte držiak filtra (9) do dávkovacej jednotky (10) a vyprázdňte odkvapkávaciu misku (12).
- Naplňte nádržku (3) čerstvou vodou po označenie MAX.
- Stlačte a podržte tlačidlá (27) a (28) v trvaní 5 sekúnd.
- Spotrebič bude pokračovať pulzným dávkovaním, aby vyčistil dávkovaciu jednotku (10). Tento proces bude trvať celkovo približne 10 minút a bude rozdelený do dvoch čistiacich cyklov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na konci prvého cyklu budú tlačidlá (27) a (28) blikať, čo znamená, že je potrebné vyprázdniť odkvapkávaciu misku (12) a potom ju namontovať späť.
- Po vyprázdnení a opätovnom nasadení odkvapkávacej misky (12) stlačte tlačidlá (27) a (28) znova v trvaní 5 sekúnd, aby ste spustili druhý cyklus.
- Na konci procesu budú všetky tlačidlá nepretržite svietiť a ak je sú aktívované zvukové signály, spotrebič dvakrát zapípa.
- Vyberte držiak filtra (9) a skontrolujte, či sa čistiaci prostriedok úplne rozpustil. Ak nie, zopakujte postup.
- Potom vyberte držiak filtra (9) a čistiaci disk (20), ktorý sa v ňom nachádza.
- Pred výdajom kávy opäť nasadte držiak filtra (9) spolu s filtrom (19) na dávkovaciu jednotku (10) a stlačte tlačidlo (28) na prepláchnutie okruhu.

6.4 Odstránenie vodného kameňa (obr. J)



Pred vykonaním cyklu odstraňovania vodného kameňa, vyberte prípadné filtre zmäkčovača z nádržky (3).



Zostaňte v blízkosti spotrebiča počas celého trvania cyklu odstraňovania vodného kameňa, pretože môže byť potrebné, aby ste napríklad naplnili nádržku. Celý cyklus odstraňovania vodného kameňa a oplachovania trvá približne 20 minút.

Kávovar signalizuje, keď je potrebné vykonať cyklus odstraňovania vodného kameňa na základe nastavenej tvrdosti vody (informácie o nastavení tvrdosti vody nájdete v časti „Nastavenie tvrdosti vody“).

Ak bliká tlačidlo (29) oranžovou farbou, je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa v kávoare.

Varovanie sa zobrazí vždy, keď spotrebič ukončí pohotovostný režim, až kým sa nevykoná proces odstránenia vodného kameňa.

Kávu, paru/horúcu vodu je však stále možné vydávať.

Ak chcete vykonať cyklus odstránenia vodného kameňa, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Úplne vyprázdňte nádržku na vodu (3) a vyberte zmäkčovací filter (ak je k dispozícii).
- Naplňte nádržku na vodu (3) po úroveň MAX roztokom vody a prostriedku na odstránenie vodného kameňa v dávkach odporúčaných výrobcom.
- Vyberte držiak filtra (9) a umiestnite jednu nádobu pod dávkovač (10) a druhú pod parnú trysku (11).
- Hneď ako je spotrebič pripravený, stlačte a podržte tlačidlo (29) v trvaní 10 sekúnd.
- Otočte páčku výdaja pary (7) proti smeru hodinových ručičiek do polohy intenzity pary „☀“.
- Stlačte tlačidlo (29) na spustenie odstránenia vodného kameňa; tlačidlo (29) začne blikať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Cyklus odstraňovania vodného kameňa automaticky vykonáva sériu preplachovaní v intervaloch, aby odstránil vodný kameň z vnútra kávovaru, až kým sa nádržka (3) nevyprázdni.
- Cyklus odstraňovania vodného kameňa sa zastaví a rozsvieti sa biely indikátor (29).
- Vyberte nádržku na vodu (3), vyprázdňte ju a dôkladne ju opláchnite pod tečúcou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky prostriedku na odstránenie vodeného kameňa.
- Naplňte nádržku na vodu (3) po maximálnu úroveň a vložte ju do jej puzdra.
- Umiestnite prázdnu nádobu pod parnú trysku (11), ďalšiu prázdnu nádobu pod dávkovacu jednotku (10) a skontrolujte, či je páčka výdaja pary (7) nastavená na ikonu „☁“.
- Opätovným stlačením tlačidla výdaja pary (29) spustíte cyklus preplachovania.
- Keď je nádržka (3) prázdna, znamená to, že cyklus preplachovania sa skončil a spotrebič sa vráti do stavu pripravenosti.
- Otočte páčku výdaja pary (7) späť do zvislej polohy.



Nebezpečenstvo zranenia osôb.

- Odstraňovač vodného kameňa obsahuje kyseliny, ktoré môžu dráždiť pokožku a oči.
- V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami dôsledne dodržiavajte pokyny výrobcu a bezpečnostné upozornenia na obale.
- Používajte odstraňovače vodného kameňa odporúčané spoločnosťou Smeg, aby ste zabránili poškodeniu kávovaru.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič nie je pripojený.	Pripojte ho k elektrickej sieti.
	Možná porucha.	Odpojte kávovar a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Z trysiek nie je vydávaná žiadna káva.	V nádržke (3) nie je voda. Tlačidlá (27), (28) a (29) rýchlo blikajú.	Naplňte nádržku (3).
	Otvory filtra (16), (17), (18) alebo (19) sú zablokané.	Vyčistite filter (16), (17), (18) alebo (19) kefkou alebo dodanou ihlou (23).
	Nádržka (3) nie je správne vložená alebo je prázdna.	Nádržku (3) vložte správne a uistite sa, či obsahuje vodu.
	Usadzovanie vodného kameňa.	Vykonajte cyklus odstraňovania vodného kameňa.
	Tlakomer (8) ukazuje pretlak.	Pripravte kávu znova a pridajte menej alebo hrubšie mletú kávu.
	Mletá káva je veľmi jemná.	Nastavte stupeň mletia na hrubšiu úroveň.
	Nadmerné utlačenie.	Kávu utlačajte menšou silou.
	Dávkovacia jednotka (10) je upchatá alebo znečistená.	Spustíte cyklus čistenia dávkovacej jednotky (10), ako je uvedené v časti „6 Všeobecné čistenie“ v položke „Čistenie dávkovacej jednotky“.
Káva má svetlú farbu a rýchlo vyteká z trysky.	Mletá káva nie je dostatočne utlačená.	Kávu silnejšie utlačte.
	Nedostatočné množstvo mletej kávy.	Zvýšte použité množstvo.
	Káva je mletá veľmi nahrubo.	Nastavte mletie na jemnejšiu úroveň.
	Kvalita mletej kávy je nesprávna.	Zmeňte druh mletej kávy.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Káva má tmavú farbu a pomaly vyteká z trysky.	Mletá káva je utlačená veľmi silno.	Kávu utláčajte menšou silou.
	Mletej kávy je veľmi veľa.	Znížte použité množstvo.
	Dávkovacia jednotka (10) alebo filter (16), (17), (18) alebo (19) sú upchaté.	Vyčistite dávkovaciu jednotku (10) alebo filter (16), (17), (18) alebo (19).
	Mletá káva je veľmi jemná.	Do kávovarov na espresso používajte iba mletú kávu.
	Usadzovanie vodného kameňa.	Vykonajte cyklus odstraňovania vodného kameňa.
Káva vyteká iba z jedného z dvoch výpustov.	Káva nie je utlačená správne.	Dbajte na vodorovné utláčanie.
	Držiak filtra (9) je znečistený.	Vyčistite držiak filtra (9) a filter (16), (17), (18) alebo (19) v ňom.
Výpusty sú upchaté.	Výpusty neboli po výdaji vyčistené.	Dôkladne vyčistite trysky.
Káva nie je horúca.	Spotrebič sa dlhší čas nepoužíval.	Zvýšte teplotu kávy z programovacieho menu podľa postupu uvedeného v časti „Nastavenie teploty kávy“. Horúcu vodu vydajte do tej istej šálky, v ktorej sa bude pripravovať káva, aby sa šálka zohriala.
	Nízka nastavená teplota.	Otvorte programovacie menu a zmeňte teplotu extrakcie, ako je uvedené v časti „5 Nastavenia spotrebiča“ pod položkou „Nastavenie teploty kávy“.
	Šálky neboli predhriate.	Ohrievajte šálky opláchnutím horúcou vodou (Poznámka: Je možné použiť funkciu horúcej vody).

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Nedostatočná mliečna pena alebo napenenie.	Parná tryska (11) je znečistená.	Dôkladne vyčistite parnú trysku (11) vybratím ocelevej trysky a postupujte podľa pokynov v návode. Poznámka: Kvalita peny závisí od druhu použitého mlieka, jeho teploty a použitej techniky/manuálnej zručnosti.
	Funkcia pary nebola správne aktivovaná.	Riadte sa pokynmi v odseku „Výdaj pary“.
Spotrebič nevypúšťa paru.	Tlačidlo (29) bliká. Spotrebič nedosiahol teplotu vydávania pary.	Počkajte, kým sa nedosiahne teplota.
	Usadzovanie vodného kameňa.	Vykonajte cyklus odstraňovania vodného kameňa.
	V nádržke (3) nie je voda.	Naplňte nádržku (3).
	Páčka výdaja pary (7) nie je správne umiestnená na ikone výdaja pary „☕“.	Nastavte páčku výdaja pary (7) na ikonu výdaja pary „☕“.
	Možná porucha.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Zo základne spotrebiča uniká voda.	Nesprávne vložená odkvapkávacia miska (12).	Dobre to skontrolujte a zasuňte.
	Odkvapkávacia miska (12) je plná.	Vyprázdnite odkvapkávaciu misku (12).
	Nádržka na vodu (3) nie je vložená správne.	Vložte nádržku (3) správne do jej uchytenia.
Parná tryska (7) počas výdaja kvapká.	Usadzovanie vodného kameňa.	Vykonajte cyklus odstraňovania vodného kameňa.
Káva sa začne vydávať počas predhrievania.	V držiaku filtra (9) nie je dostatok kávy alebo je veľmi jemná.	Upravte množstvo a mletie kávy.
	Káva nebola dostatočne utlačená.	Kávu viac utlačte.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Káva kvapká z držiaka filtra (9) a nie z výpustov.	Držiak filtra (9) nie je pripevnený správne alebo je znečistený.	Nasadíte držiak filtra (9) a úplne ho otočíte. Vyčistíte držiak filtra (9).
	Tesnenie dávkovacej jednotky (10) je opotrebované.	Nechajte si ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
	Otvory výpustu sú zablokované.	Vyčistíte otvory výpustu.
	Filter je preplnený.	Pomocou dodávanej odmerky pridajte do filtra správne množstvo.
Držiak filtra (9) sa nedá pripevniť na káovar.	Filter je preplnený.	Skontrolujte množstvo dávkovanej kávy.
Bol vykonaný cyklus odstránenia vodného kameňa, ale káovar nefunguje.	Cyklus nebol dokončený.	Uistite sa, či sa dokončil cyklus odstránenia vodného kameňa a potom vykonajte prepláchnutie, ako je uvedené v časti „6.4 Odstránenie vodného kameňa“.
	Počas cyklu odstraňovania vodného kameňa nebola pridaná voda do úrovne MAX uvedenej na zadnej strane nádržky (3).	Na dokončenie cyklu pridajte vodu do nádržky (3).
Káovar nefunguje a blikajú všetky indikátory.	Možná porucha.	Odpojte káovar z elektrickej siete a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Tlačidlá (27), (28) a (29) blikajú postupne.	Spotrebič dosahuje správnu teplotu na výdaj kávy.	Počkajte, kým tlačidlá (27), (28) a (29) nezačnú nepretržite svietiť a potom zvolte požadovaný nápoj.


ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Tlačidlá (27), (28) a (29) rýchlo blikajú.	V nádržke (3) nie je voda alebo nádržka vôbec nie je pripojená.	Uistite sa, či je nádržka (3) správne nasadená a či obsahuje dostatok vody.
	Alarm nadmerného tlaku.	Počkajte, kým sa kávuvar automaticky vyprázdni do odkvapkávacej misky (12).
	Počas prevádzky pary bola páčka výdaja pary (7) použitá pred stlačením tlačidla výdaja pary (29).	Stlačte tlačidlo výdaja pary (29).
	Počas prevádzky pary bola páčka výdaja pary (7) použitá skôr, ako spotrebič dosiahol prednastavenú teplotu pary.	Počkajte, kým spotrebič dosiahne teplotu, ktorá je signalizovaná nepretržitým svietením tlačidiel (27), (28) a (29).
Tlačidlo (29) svieti oranžovou farbou.	Tryska (11) bola použitá na výdaj pary alebo horúcej vody dlhšie ako 120 sekúnd.	Pre ukončenie prevádzky vráťte páčku výdaja pary (7) do zvislej polohy.
	Je potrebné vykonať cyklus odstraňovania vodného kameňa.	Vykonajte odstránenie vodného kameňa podľa popisu v odseku „6.4 Odstránenie vodného kameňa“.
Tlačidlo (29) rýchlo bliká oranžovou farbou.	Voda v nádržke (3) sa minula pred ukončením procesu odstránenia vodného kameňa/čistenia.	Do nádržky (3) nalejte vodu a dokončíte postup odstránenia vodného kameňa/čistenia podľa popisu v príslušných odsekoch.



Ak problém pretrváva alebo ak sa vyskytnú iné typy porúch, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061